


◆ Sélection du type d'affichage (Nord en haut/COG en haut)

Sélection du type d'affichage entre "North up" (Nord en haut) et "COG up" (Route sur le fond en haut).

- ① Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
 - ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique "North up/COG up", puis appuyer sur [ENT].
 - ③ Appuyer sur [ENT] pour sélectionner "North up" ou "COG up".
 - Les options sont également accessibles par pression sur la touche [◀] ou [▶].
- Nord en haut: le haut de l'écran traceur indique le nord.
- Route sur le fond en haut: le haut de l'écran traceur indique le cap suivi par le navire.
- ④ Appuyer sur [CLEAR] pour enregistrer et revenir au mode Menu.
 - ⑤ Appuyer sur [CLEAR] pour quitter le mode Menu.



■ Utilisation de l'écran de liste de cibles

L'écran de liste de cibles affiche toutes les cibles AIS détectées par le transpondeur avec leur distance et leur relèvement.

Les données des cibles AIS sont triées par la distance les séparant du navire, la plus proche étant en haut de la liste.

Les données de distance et de relèvement sont mises à jour automatiquement à intervalles de 5 secondes, puis le système effectue le tri des données de cibles AIS.

- ① Appuyer plusieurs fois sur [DISP MODE] pour sélectionner l'écran de liste de cibles.
- ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la cible AIS désirée.
- ③ Appuyer sur [ENT] pour afficher l'écran de détails de la cible sélectionnée (p. 17).

REMARQUE: Le buzzer d'alarme retentit en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou quand le CPA et/ou le TCPA d'une cible sont inférieurs aux valeurs préprogrammées par l'opérateur (p. 29, 30, 33 et 44).

- ➔ Appuyer sur [CLEAR] pour interrompre l'alarme.
 - Si l'écran contextuel est affiché, appuyer à nouveau sur [CLEAR] pour le fermer.

- OFF: La sonorisation des touches est désactivée (Fonctionnement silencieux).

• **Alarm Buzzer (Buzzer d'alarme)**
Active ou désactive le buzzer d'alarme.

➔ Appuyer sur [ENT] pour activer ou désactiver cette fonction.

- ON: Le buzzer d'alarme retentit en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou quand le CPA et/ou le TCPA d'une cible sont inférieurs aux valeurs préprogrammées par l'opérateur* (réglage par défaut).

*Le buzzer d'alarme retentit uniquement lorsque la fonction alarme anti-collision est activée (p. 29).

- OFF: Le buzzer d'alarme anti-collision est désactivé.

• **Buzzer de réception de message (RCV MSG BUZZ)**

Active ou désactive le buzzer de réception de message.

➔ Appuyer sur [ENT] pour activer ou désactiver cette fonction.

- ON: Le buzzer retentit trois fois à chaque réception d'un nouveau message (réglage par défaut).

- OFF: Le buzzer de réception de message est désactivé.

*La fonction peut être activée ou désactivée en appuyant respectivement sur [◀] ou [▶].

• **Internal GPS (GPS intégré) MXG-5000S**

Le mode réglage de GPS intégré permet de paramétrer le fonctionnement du GPS intégré.

- ① Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
- ② Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique "User Setting" (réglage utilisateur), puis appuyer sur [ENT].
- ③ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique "Internal GPS" (GPS intégré), puis appuyer sur [ENT].
- ④ Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique désirée, puis appuyer sur [ENT].
- ⑤ Sélectionner l'option désirée dans le Menu illustré ci-dessous.
Les procédures sont décrites ci-dessous et en page suivante.
- ⑥ Répéter les étapes ③ et ④ pour régler d'autres rubriques.
- ⑦ Appuyer sur [CLEAR] pour enregistrer et revenir au mode Menu.
- ⑧ Appuyer sur [CLEAR] pour quitter le mode Menu.

