Installation OpenPlotter NOOBS

Ce document décrit l'installation et la configuration du logiciel libre OpenPlotter sur Raspberry III depuis la distribution NOOBS

MODIFICATIONS

Ed.	Rev.	Date	Référence, Auteur(s), Causes d'évolution
1	0	01/02/18	Création du document en // à l'installation
1	1	16/02/18	Mise à jour OpenCPN en 4.8.2

TABLE DES MATIERES

1	SCH	HEMA FONCTIONNEL	3
2	Mat	tériel :	3
3	CAI	BLAGE	4
	3.1	Photo du montage	4
	3.2	Connectique	4
	3.3	Convertisseur TTL/RS232 :	5
4	Insta	tallation de OpenPlotter NOOBS	6
5	Con	nfiguration du système	6
6	Cart	rtes marines	8
7	Mul	Itiplexeur NMEA KPLEX	8
	7.1	Configuration du port USB/Com vers pilote automatique :	9
	7.2	Configuration du port COM du RPI	9
	7.3	Configurations des E/S NMEA :	13
	7.3.	.1 Entrées :	13
	7.3.2	.2 Sorties :	13
	7.3.	.3 Phrases utilisées par le PA:	15
	7.3.4	.4 Conseils de configuration	16
	7.3.	.5 Fichier de configuration kplex.conf	16
	7.4	Réseau:	16
	7.5	Démarrage :	17
8	Secu	curité :	18
	8.1	Mots de passe :	18
	8.2	root	18
	8.3	Température :	19
	8.4	Réglage de l'heure :	19
9	BLU	UETOOTH	20
	9.1	Port COM	20
	9.2	Connexion de la souris en BT:	21
1() N	Vlise à jour OpenPlotter	21
	10.1	Microcode du Raspberry	21
	10.2	Version raspbian	22
	10.3	Mise à jour raspbian	22
	10.4	Mise à jour OpenPlotter NOOBS	23
	10.4	4.1 Méthode	23
	10.4	4.2 Update OpenCPN et OpenCPN plugins	23
	10.4	4.3 Upgrade Raspbian : pour mettre à jour l'OS	24
	10.4	4.4 Update OpenPlotter beta	25
	10.4	4.5 Update OpenPlotter stable	25
11	S	Sauvegarde	25

1 SCHEMA FONCTIONNEL



@IP 10.10.10.1 Ports :

- ✓ 3000 Signal K
- ✓ 22 SSH
- ✓ 10110 TCP out
- ✓ 5900 VPN Server

2 Matériel :

- ✓ Raspberry Quad core (PI III)
- ✓ Convertisseur TTL/RS232 DB9
- ✓ Adaptateur USB/ Port Com
- Convertisseur RS232 DB9 / RS485 (Half Duplex, erreur de commande, donc pas FD pour l'instant !!!)
- ✓ Boitier électrique
- ✓ Convertisseur 12v/5v
- ✓ GPS USB ND100

3 CABLAGE

3.1 Photo du montage



3.2 Connectique

Câblage conve TTL/RS232	rtisseur	
Convertisseur	couleur	
		GPIO
Vcc 3,3v	rouge	1
Rx	Blanc	10
Tx	Marron	8
Gnd	Noir	6

Câblage MMJ/DB9 femelle							
DB9	fil	Signal	MMJ				
2	Violet	Tx	5				
3	Bleu	Rx	2				
5	Bleu/noi	gnd	3 & 4				
	r						

3.3 Convertisseur TTL/RS232 :





SKU: 14-F000114008964

- \checkmark 100% tout neuf et de haute qualité
- ✓ Chip: MAX3232 (fabriquée en Chine)
- ✓ Tension de fonctionnement: 3V-5V DC
- ✓ Alimentation: externe
- ✓ Interface: TX, RX, GND, VCC (TTL)
- ✓ Conçu pour être utilisé pour RS232 à TTL projets.
- \checkmark sortie de l'interface TTL
- ✓ Une interface conviviale, facile à connecter à votre MCU (comme STM32, NXP, STC, etc.)
- ✓ Voyant d'alimentation
- ✓ 3,3 V à 5V entrée.
- ✓ dimension de la surface de conseil: Approx.3.1 x 2cm/1.22 * 0,78 pouces

4 Installation de OpenPlotter NOOBS

• Procédure :

https://sailoog.gitbooks.io/openplotter-documentation/content/en/getting_started.html

• Formatage carte SD pour NOOBS :

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html

• Téléchargement OpenPlotter NOOBS v0.10.0 :

https://linuxconfig.org/how-to-upgrade-debian-8-jessie-to-debian-9-stretch

- Décompression du fichier NOOBS zip vers un répertoire NOOBS sur le PC
- Copie du contenu du répertoire NOOBS dans la carte SD
- Boot de la carte SD dans le RPI
- L'installation se déroule automatiquement au premier lancement
- Définir la localisation

5 Configuration du système

192.168.0.49 (tana	igra:0) - VNC Viewer					3 <u>83</u> 2		×
۵ 🗗 🌒	Ĵ, 🔎 🖪		🍯 Configuratio	on du Ra				î
		Configura	tion du Raspber	ry Pi			x	
Système	Interfaces	Performance	Localisation					
Mot de passe:				C	hanger de Mot	de pass	se	
Hostname:			tana	gra				
Boot:			 vers le 	Bureau	◯ vers la	Console		
Connexion aut	omatique:			S 🖉	e connecter er	tant qu	e 'pi'	
Network at Bo	ot:			🗆 A	ttendre la conr	nexion ir	nternet	
Splash Screen			 Activé 		O Désact	ivé		
Resolution:					Set Resolu	ition		
Overscan:			 Activé 		O Désact	ivé		
					Annuler	Va	ider	
<								- v

192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer		- o x
🔘 🗖 🌒 🗘 💭 🔛 🕞 🥘	Configuration du Ra	^
Configurat	tion du Raspberry Pi	_ = ×
Système Interfaces Performance	Localisation	
Caméra:	Activé	 Désactivé
SSH:	O Activé	 Désactivé
VNC:	◎ Activé	 Désactivé
SPI:	 Activé 	O Désactivé
12C:	 Activé 	O Désactivé
Série:	O Activé	 Désactivé
1-Wire:	 Activé 	O Désactivé
Remote GPIO:	 Activé 	O Désactivé
		Annuler
1 Alexandream and the second se		
٢		>
< 192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer		X
 192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer 	Configuration du Ra	X
 Interpretation (192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer Interpretation (192.168	Configuration du Ra	×
 Interfaces VINC Viewer VINC Viewer Configuration 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation	×
 Interfaces Verclock: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation	×
 Interfaces Verclock: mémoire du GPU: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
 Interfaces Verclock: mémoire du GPU: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
 Interfaces Verclock: mémoire du GPU: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
 Interfaces Verclock: mémoire du GPU: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
 Interfaces Verclock: mémoire du GPU: 	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
Interfaces	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
Interfaces Performance Overclock: mémoire du GPU:	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	
Interfaces Verformance Overclock: mémoire du GPU:	Configuration du Ra tion du Raspberry Pi Localisation Indisponible	×

192.168.0.49 (tanagra:0)	- VNC Viewer					3 <u>82</u>		×
) 🔁 🕕 Ĵ	0 📐		🍯 Configurat	ion du Ra				
		Configura	tion du Raspbe	erry Pi		-	×	•
Système In	terfaces	Performance	Localisation]				
Localisation:					Régler la Loc	alisation]	
Fuseau Horaire:				F	Régler Le fuse	au horair	e	
Clavier:					Régler Le c	clavier		
Région du WiFi:				F	Régler la régio	n du WiF	i	
					Annuler	Va	lider	
							_	

6 Cartes marines

- ✓ Connectez-vous à votre réseau Wifi personnel :
- ✓ Double click sur les barres de réseau (en haut à droite de l'écran)
- ✓ Sélectionnez votre réseau perso, rentrez le mdp, la connexion doit s'établir
- ✓ Chargez vos cartes dans le répertoire Charts
- ✓ Pour cela, mettez en partage le répertoire de votre PC contenant les cartes
- ✓ ouvrir le gestionnaire de fichiers, choisir aller à ... puis réseau
- ✓ Allez sur le partage de votre PC et copiez les cartes dans le répertoire Charts du RPI (cela peut prendre un moment suivant la taille de votre répertoire source)

7 Multiplexeur NMEA KPLEX

Remarque : Compte-tenu des équipements que je souhaite pouvoir utiliser (Tablette Android, PC Windows XP, OpenCPN, navigateur), j'ai choisi d'utiliser la fonctionnalité « Multiplexeur NMEA » KFLEX intégrée dans l'application OpenPlotter. L'icône de cette application est une ancre.

7.1 Configuration du port USB/Com vers pilote automatique :

192.168.0.49 (tanagra	:0) - VNC Viewer				8		8 <u>1</u> 8		×
	L								^
			OpenPlot	ter					×
Tools Langue L	Jpdates Aide	;							
USB manager	NMEA 0183	NMEA 2K	Signal K	Point d'Accès	WIFI Act	tions	GPIO sen	sors	>
Ports série USB									
nom	vendeui prod	duit port	série	e	se souven	iir			
ttyOP_verspa	0403 6001	1-1.3:1	.0 FTGT	SRT1	dev	Č.			
Ajouter E	ffacer								
<									> `

7.2 Configuration du port COM du RPI





NOTE FOR RASPBERRY PI 3: The Raspberry pi 3 has changed things around a bit: ttyAMA0 now refers to the serial port that is connected to the bluetooth. The old serial port is now called ttyS0. So if you have an RPI3, everywhere you see "ttyAMA0" below, you should read "ttyS0"

V2 192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer	<u>614</u> 0		×
🗕 🕞 🤹 🗘 🔤 🖂 🖉 🚺 🕹 🖉			^
LXTerminal		_ = ×	
Fichier Édition Onglets Aide			
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-confi	g)	j	
1 Change User PasswordChange password for the def2 HostnameSet the visible name for th3 Boot OptionsConfigure options for start4 Localisation OptionsSet up language and regiona5 Interfacing OptionsConfigure overclocking for6 OverclockConfigure overclocking for7 Advanced OptionsConfigure advanced settings8 UpdateUpdate this tool to the lat9 About raspi-configInformation about this confi	ault u is Pi -up l sett ripher your P est ve igurat		
<pre></pre>			
c			> .d
V2 192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer	<u>900</u> 9		×
👅 🕞 🧊 🗘 💹 🖂 🕞 🔲 🚺 LXTerminal			Â
LXTerminal		_ = ×	
Fichier Édition Onglets Aide			
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-confi	g)	1	
P1 Camera Enable/Disable connection t P2 SSH Enable/Disable remote comma P3 VNC Enable/Disable graphical remote P4 SPI Enable/Disable automatic lo P5 I2C Enable/Disable automatic lo P6 Serial Enable/Disable shell and ke P7 1-Wire Enable/Disable one-wire int	o the nd lin mote a ading ading rnel m erface		
P8 Remote GPIO Enable/Disable remote acces	s to G		
<select> <back></back></select>			

192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer -	×
	^
Fichier Édition Onglets Aide	
Would you like a login shell to be accessible over	
<oui></oui>	
	>
V2 192.168.0.49 (tanagra:0) - VNC Viewer —	×
UXTerminal	
LXTerminal 🛛 🗕 🗆 🗙	
Fichier Edition Onglets Aide	4
Would you like the serial port hardware to be enabled?	
<oui> <non></non></oui>	
<oui> <non></non></oui>	



Ci-dessous l'ancienne procédure maintenant obsolete :

Dans « Configuration du Raspberry pi » onglet interfaces activer « Série »
 2)

```
pi@Tanagra:~ $ sudo nano /boot/cmdline.txt
enlever toutes références à ttyS0
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4
elevator=deadline rootwait
3) after booting, a login prompt appears on the serial port.
Arrêter et désactiver le service
pi@Tanagra:~ $ sudo systemctl disable serial-getty@ttyS0.service
```

pi@Tanagra:~ \$ sudo systemetl stop serial-getty@ttyS0.service

Finally you will need to reboot the Raspberry Pi for the new settings to take effect. Once this is done, you can use /dev/ttyAMA0 like any normal Linux serial port, and you won't get any unwanted traffic confusing the attached devices.

The above instructions have been verified on Raspbian 'Wheezy'; other distributions may be set up differently. To double-check, use

cat /proc/cmdline

to show the current kernel command line, and

ps aux | grep ttyS0

to search for getty processes using the serial port.

7.3 Configurations des E/S NMEA :

7.3.1 Entrées :

fromvhf : via le port com intégré (ttyS0) en provenance du GPS 38400bds

verspa : via le port usb/com défini à l'onglet « USB manager » 4800bds

7.3.2 Sorties :

System_output : réseau TCP (créé par défaut) port 10110, RMB filtré par défaut

Vers_pa : via le port usb/com défini à l'onglet « USB manager » 4800bds, phrases autorisées :

APA , **APB ,RMB , **XTE , **VTG , **BWR, **BWC.
Je pense que cela sera insuffisant pour le PA, j'ai donc rajouté **GGA et **GLL.
**RMC (minimal GPS data) sera peut-être préférable à **GGA et **GLL : à tester !!!
Quelques essais :
RMC donne la position mais ne donne pas COG, SOG et satellites
GGA donne satellites et position
GGL donne la position mais ne donne pas COG, SOG et satellites
VTG donne COG et SOG
RMB n'est pas généré par le ND100
APA n'est pas généré par le ND100

				OpenPlotte					×
ools Langue l	Jpdates	Aide	e						
USB manager	NMEA	0183	NMEA 2K	Signal K	Point d	Accès WIFI	Actions	GPIO sensors	1
KPLEX									
Nom	Туре	io	Port/Adresse	Bauds/P	inFilter	Filtrage	outFilter	Filtrage	
🖌 system_a	UDP	in	localhost	10110	aucun	vide	aucun	vide	
✓ system_b	UDP	in		10110	aucun	vide	aucun	vide	
🖌 opencpn	TCP	out		10109	aucun	vide	Ignorer	**RMB	
🛃 signalk	UDP	out	127.0.0.1	55556	aucun	vide	Ignorer	OC***	
☑ from_vhf	Serial	in	ttyS0	38400	aucun	vide	aucun	vide	
🖌 vers_pa	Serial	out	ttyOP_verspa	4800	aucun	vide	Ассер	**APA,**APB,*	
							Ajouter	Effacer	

	🗘 Add/Edit N	MEA 0183		
	Adc	l/Edit NMEA 0183 (Kl	PLEX)	_ = ×
settings Type	Nom	Port	Bauds	in/out
Serial	• vers_pa	ttyOP_verspa	- 4800	- out -
vide				Effacer
ut Filter Accepte	er seulement les t	• ** • ***	•	Ajouter les tram
APA,*	**APB,RMB,**XTE	;**VTG;**BWR;**BWC;*	IN RMC	Effacer
		n ansd examp	Cancel	OK

7.3.3 Phrases utilisées par le PA:

Extrait de la doc

NMEA INTERFACING

The Network PILOT can be interfaced to any NMEA 0183 (v1.5) compatible position fixer. If more than one source of NMEA data is to be used then it will be necessary to use two Network PILOT display units. NMEA INPUT The Network PILOT display head has an NMEA input connector at the rear, use a special 3m NMEA input cable612-OA-053 (Red sig+, Bluesig-). The Network PILOT uses the follow data from NMEA: Cross Track Error (XTE), Speed Over Ground (SOG), Bearing: current position to destination waypoint, Bearing: origin waypoint to destination waypoint, Distance current position to waypoint, Waypoint number The following NMEA sentences are decoded, Note \$ID is any NMEA talker: \$IDAPA XTE, bearing origin to destination waypoint \$IDAPB XTE, bearing origin to destination waypoint, bearing to waypoint \$IDRMB XTE, bearing and distance to waypoint **\$IDXTE XTE** \$IDVTG Speed over Ground \$IDBWR Bearing and Distance to waypoint rhumb, waypoint number \$IDBWC Bearing and Distance to waypoint great circle, waypoint number

NMEA OUTPUT

NMEA output is via the network cable connection tail, use a special 3m NMEA output cable 610-OA-030 (Red sig+, Blue sig-).

Dependent on system devices, the following sentences are transmitted: \$IIHDM Heading \$IIVHW Speed and heading \$IIDBT Depth below transducer \$IIVWR Apparent wind angle and speed \$IIMTW Water temperature

7.3.4 Conseils de configuration

Extrait de la doc OpenPlotter :

More important is the out Filter: What sentences are allowed to be send from OpenPlotter/kplex to the autopilot.

It is important to filter the sentences to reduce the transfer volume. NMEA0183 autopilots work normally with 4800 bauds. There's only space for a few sentences.

Which sentences are important?

RMB (way to selected waypoint send from a chartplotter)

RMC (minimum GPS data)

VHW (waterspeed and heading)

VWR (wind)

sometimes APA and APB

7.3.5 Fichier de configuration kplex.conf

7.4 Réseau:

Il s'agit de créer le point d'accès du bateau. Les équipements (PC, tablettes, téléphones) pourront ainsi se connecter au Raspberry. Les trames NMEA seront disponibles, le Serveur K et le serveur VNC également.

Cochez AP, SSID mon_id, Mdp xyz

				Oper	Plotter		- 7	×	
To	ools Langue	Upo	lates Aide						
<	Signal K	Poir	nt d'Accès WIFI	Actions	GPIO sensors	Capteurs I2C	Capteurs 1W		
17	Adresses								
	Périphérique du wlan0 Paramètres du tanagra ***********	poin	nt d'a chèi ring Inter eth0 t d'accès SSID (32 caractères r Mot de passe (8 caractères m Canal	net device	192.168. 10.10.10 169.254. Bureau 192.168. 10.10.10 169.254. Bureau 192.168. 10.254.	192.168.0.22:55556 10.10.10.1:55556 169.254.26.232:55556 Bureau à distance VNC: 192.168.0.22:5900 10.10.10.1:5900 169.254.26.232:5900 Bureau à distance RDP: 192.168.0.22 10.10.10.1			
	IEEE 802.11g	~	Mode	Default	MQTT lo	cal broker:	~		
	WPA2	~	WPA	Apply		Status	Rafraîchir		

Dans la fenêtre ci-dessus, le RPI est configuré en point d'accès Wifi avec le SSID tanagra et l'adresse IP 10.10.10.1. Le réseau Ethernet est activé en client DHCP avec l'adresse 192.168.0.22 fournie par le réseau local.

7.5 Démarrage :

OpenCPN est lancé automatiquement au démarrage en mode OpenGL L'heure du système est mise à jour depuis les trames NMEA

Les applications VNC et Signal K sont lancées au démarrage. Le mot de passe VNC est défini.

192.168.0.22 (tanagra:0) - VNC Viewer	– 🗆 X
🔘 🔁 🌒 🗘 🔎 🔜 🚺	OpenPlotter
0	penPlotter _ 🗆 🗙
Tools Langue Updates Aide	
Capteurs I2C Capteurs 1W Capteurs	SPI Comptes MQTT SMS Démarrage
Delay (sec.) 0 Ok	
OpenCPN Sans OpenGL	Émettre un son /home/pi/.config/openplotter/s Choisir
 Plein ecran Multiplexeur NMEA 0183 Définir l'heure à partir du NMEA 	 Maximiser OpenPlotter Node-Red (Dashboard, Freeboard)
Bureau à distance VNC Ø Définir un mot de passe	
<	v >

8 Securité :

8.1 Mots de passe :

Changement du mot de passe du compte pi (indispensable): sudo passwd pi Nouveau mdp : zzzz

VNC serveur 10.10.10.1 :5900 mdp wwwww

8.2 root

Ci-dessous l'activation du compte root (non réalisée à ce jour) : Par défaut le système Raspbian ne permet pas de connexion à partir du compte superutilisateur (root). Il est nécessaire d'activer celui-ci pour pouvoir s'y connecter.

Procédure

Démarrer le "RaspberryPI" sur la distribution "Raspbian". Se connecter au terminal du système avec le compte principal (identifiant : "pi" et mot de passe : "raspberry"). Saisir la commande sudo passwd root pour valider.

sudo passwd root

Saisir le mot de passe pour le compte super utilisateur puis le confirmer.

Enter new UNIX password:

Retype new UNIX password:

passwd: password updated successfully

Lors de la prochaine ouverture de session du système il sera maintenant possible de se connecter à l'aide du compte super utilisateur (identifiant : root) et du mot de passe saisi précédemment.

8.3 Température :

pi@Tanagra:~ \$ *sudo /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp* temp=52.6'C relevés59,6° pour T° ambiante 26°2

8.4 Réglage de l'heure :

Avec version « hiver 2017 :

Lors d'essais avec le GPS ND-100 la mise à l'heure était automatique par la fonction OpenPlotter/Réglages/Définir l'heure à partir du NMEA Sur le bateau, cette fonction se fige, le reboot est alors nécessaire. La phrase GPRMC indique bien l'heure UTC (visible dans la trace activée par « Contrôleur NMEA » Le bureau se verrouille sur inactivité.

Contournement : il faut rentrer la date et heure à la main : Ouvrir une fenêtre terminal puis rentrer : Sudo date –u MMDDHHMM Ou MM mois DD jour HH heure MM minute en temps UTC

Tests au 25/01/18 sur le bateau :

Mise en route du RPI après 4 mois d'arrêt : J'ai constaté que l'heure s'est mise automatiquement mais je n'ai aucune idée du délai de cette màj (1 heure, 1 jour ??).

Avec version « hiver 2018 »

La mise à jour de l'heure se fait avec le gps nd100. Il faudra tester avec la VHF sur le bateau

9 BLUETOOTH

9.1 Port COM

L'objectif est de connecter la liaison vers le PA par un port COM BT (SPP). Cette fonctionnalité n'est pas mise à l'œuvre à ce jour. • sudo bluetoothctl • agent on • default-agent • scan on wait... see your device listed, copy the device id • pair xx:xx:xx:xx (device id) (if asked for a "PIN code" -> enter that "PIN code" on your bluetooth keyboard and press ENTER on the bluetooth keyboard) • trust xx:xx:xx:xx:xx (if not asked for a pin code this may work too) • connect xx:xx:xx:xx:xx [bluetooth]# show Controller B8:27:EB:A1:44:1F Name: Tanagra Alias: Tanagra Class: 0x000000 Powered: yes Discoverable: no Pairable: yes **UUID:** PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Generic Access Profile (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb) UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb) Modalias: usb:v1D6Bp0246d0517 Discovering: no [bluetooth]# agent on Agent registered [bluetooth]# scan on Discovery started [CHG] Controller B8:27:EB:A1:44:1F Discovering: yes [CHG] Device 00:22:69:E2:26:1B LegacyPairing: yes [CHG] Device 00:22:69:E2:26:1B RSSI: -49 [NEW] Device 68:A3:78:2C:5E:66 Freebox Player Mini [bluetooth]# Arrêt du service BT :

sudo systemctl disable bluetooth

9.2 Connexion de la souris en BT:

Ce chapitre est maintenant obsolete avec NOOBS 0.10.0. L'activation et l'appairage se font depuis l'interface graphique.

Lancement du service BT sudo systemctl enable bluetooth sudo systemctl start bluetooth Appairage de la souris L'îcone BT en haut à gauche du bureau est maintenant bleue. Faire un click dessus, choisir « Add a device » Une fenêtre « Searching for Bluetooth devices » s'ouvre Démarrer la souris et la mettre en mode association (appuyer bouton sous la souris) La souris est visible, cliquez sur « Pair » Une fois l'appairage fait, l'îcone BT du bureau indique que la souris est appairée (petite antenne)

10 Mise à jour OpenPlotter

Le RPI doit être connecté à Internet

10.1 Microcode du Raspberry

Menu/Preferences/old raspi-config





10.2 Version raspbian

10.3 Mise à jour raspbian

Ce chapitre est maintenant obsolete avec NOOBS, voir le chapitre « Installation de OpenPlotter NOOBS »

```
deb-src http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu
YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main
```

Pour chercher les mises à jour dans les dépôts Raspbian, il vous suffit d'utiliser la commande suivante :

pi@Tanagra:~ \$ sudo apt-get upgrade pi@Tanagra:~ \$ sudo apt-get dist-upgrade

10.4 Mise à jour OpenPlotter NOOBS 10.4.1 Méthode

La mise à jour de la distribution NOOBS de OpenPlotter est plus simple que pour la distribution compressée.

Elle se f	fait depuis	l'outil OpenPlotter/	Onglet "Updates"
	1	1	

192.168.0.49 (tanag	jra:0) - VNC Viewer		51	~	3 <u>44</u> 2	I X	×	<
8 🗗 🌒	Ĵ ⊅ 🕅 🖾 🖾 🕅 📿 🗘) i @ ≻	<					^
	OpenPlo	iter				GPIO sensors		
Tools Langue	Updates Aide	-						
USB manager	Update OpenCPN	Point d'Accès	WIFI	Actions	GPIO ser	nsors	>	
Ports série USB	Update OpenCPN plugins							
nom	Upgrade Raspbian		se so	uvenir				
ttyOP_verspa	Set default OpenPlotter desktop	RT1	dev				1	
	Undate OpenPlotter beta							
	Update OpenPlotter stable							
- The second								
Ajouter	Effacer							
							,	×

10.4.2 Update OpenCPN et OpenCPN plugins

fait passer le logiciel à la dernière version. Ci-dessous le passage de la 4.8 à la 4.8.2 :

CLOSING OPENCPN... UPDATING PACKAGE LISTS... UPDATING OPENCPN... L'interface courriel a besoin d'un « sendmail » installé. L'afficheur page à page sera utilisé. Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé (Lecture de la base de données... 96851 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de .../opencpn_4.8.2-0~trusty1_armhf.deb ... Dépaquetage de opencpn (4.8.2-0~trusty1) sur (4.8.0-0~trusty1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.13-1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-6) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.22-1) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.58) ... Paramétrage de opencpn (4.8.2-0~trusty1) ...

10.4.3 Upgrade Raspbian : pour mettre à jour l'OS



UPDATING PACKAGE LISTS...

UPDATING PACKAGES...

L'interface courriel a besoin d'un « sendmail » installé. L'afficheur page à page sera utilisé. Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé

(Lecture de la base de données... 96852 fichiers et répertoires déjà installés.)

Préparation du dépaquetage de .../nodejs_6.13.0-1nodesource1_armhf.deb ... Detected old npm client, removing...

Dépaquetage de nodejs (6.13.0-1nodesource1) sur (6.12.3-1nodesource1) ...

Préparation du dépaquetage de .../opencpn-doc 4.8.2.0-0~trusty1 all.deb ...

Dépaquetage de opencpn-doc (4.8.2.0-0~trusty1) sur (4.1.1329.1-0~trusty1) ...

Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.5-1~bpo8+1) ...

Paramétrage de nodejs (6.13.0-1nodesource1) ...

Paramétrage de opencpn-doc (4.8.2.0-0~trusty1) ...

UPGRADING SYSTEM...

FINISHED, PRESS ENTER TO REBOOT SYSTEM.

10.4.4 Update OpenPlotter beta

«à n'utiliser que si les fonctions apportées sont nécessaires »

				OpenPlot	ter			- 0	
Fools Langue L	Indates /	Aide		opennier					
USB manager	NMEA 01	83 1	MEA 2K	Signal K	Point d'A	ccès WIFI	Actions	GPIO sensors	
Ports série USB	1								
nom	vendeui	produi	t port	série	э	se so	ouvenir		_
ttyOP_verspa	0403	5 <mark>0</mark> 01	1-1.3:1.	0 FTGT	5RT1	dev			
	1			Info		-			
				INIO		> #I	* >		
		9	OpenPlo	otter 0.10.0) alpha is	up to date	<u>a</u> .		
		Ú.							
						OK			

10.4.5 Update OpenPlotter stable

11 Sauvegarde

- ✓ Télécharger l'utilitaire de création de disque Win32 Disk Imager sur votre PC
- ✓ Installer l'utilitaire
- ✓ Insérez la carte SD dans l'emplacement « had oc »
- ✓ Lancez cet utilitaire
- ✓ Dans l'utilitaire sélectionnez le fichier image et la carte à écrire
- ✓ Sélectionnez « read » et lancez l'opération.
- ✓ Quand l'opération est finie éjectez la carte

Références:

- 1) http://sailoog.dozuki.com/Guide/Downloading+and+Installing+OpenPlotter+RPI/4
- 2) distribution OpenPlotter : <u>http://www.sailoog.com/en/blog-categories/openplotter-rpi</u>
- 3) Utilitaire de création de cart SD bootable : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
- 4) http://elinux.org/RPi_Serial_Connection
- 5) <u>http://www.davidhunt.ie/add-a-9-pin-serial-port-to-your-raspberry-pi-in-10-minutes/</u>
- 6) <u>http://elinux.org/RPi_Serial_Connection</u>
- 7) Cablage http://pinout.xyz/pinout/uart#
- 8) http://www.stripydog.com/kplex/configuration.html
- 9) http://www.ebay.fr/itm/MAX3232-Module-de-Convertisseur-Port-Serie-RS232-Vers-TTL-/302139550479?hash=item4658ebab0f:g:3w8AAOSwZQxW2dT3

10)