


HARKEN[®]
RADIAL WINCH 40
IMPORTANT! Avant de percer, mesurer
soigneusement le gabarit pour vérifier
qu'il est de la bonne taille.

Destiné au personnel spécialisé
ou aux utilisateurs experts


Découpe Ø 80 mm
pour les winches électriques

Ø extérieur winch
157 mm



Pignon d'attaque

ATTENTION! Montez le winch sur le pont de sorte
que le pignon d'attaque soit positionné là où le
cordage entre sur la poulée du winch.
Une position incorrecte du pignon d'attaque
peut affaiblir le winch, entraînant une défaillance
qui peut causer des blessures graves ou la mort.



IMPORTANT! Trouvez cette icône ▲ sur la base pour identifier
l'emplacement du pignon d'attaque.



www.harken.com/manuals