

	TYPE	MODÈLE
 	smartphone	iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5S iPhone 5C iPhone 6 iPhone 6 Plus iPod touch (5th generation)
	tablet	iPad 2 Wi-Fi / Wi-Fi+3G iPad 3 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad mini Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad mini 3 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Retina Display (3rd and 4th generation) Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Air Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular iPad Air 2 Wi-Fi / Wi-Fi+Cellular

Les mises à jour de nos Applis sont disponibles sur les appareils avec version iOS 7.0 ou supérieure. Les modèles iPad Wi-Fi localisent votre position approximative si vous êtes connectés en Wi-Fi. L'iPad Wi-Fi+3G fonctionne de la même manière que les iPhone par rapport au GPS.

	TYPE	MODÈLE	
 		tablet Iconia Tab A501	
		smartphone	Zenfone 2 Zenfone 6
		tablet	EeePad Transformer TF101 Transformer Pad Infinity – TF700T Google Nexus 7 (1st and 2nd generation)
		smartphone	Incredible
		tablet	Google Nexus 9
		smartphone	G3
		smartphone	Moto E
		tablet	Xoom MZ604
		tablet	NAVIOTAB
		smartphone	Forward Next Forward Prime
		smartphone	Galaxy S II Galaxy S III Galaxy S4 Galaxy S5 Galaxy S6 Galaxy Note GT-N7000 Galaxy Note 4
		tablet	Galaxy Tab 10.1 GT-P7500 Galaxy Note 10.1

Navionics a certifié divers modèles Android avec OS 4.0 ou supérieure, système pour lequel l'Appli a été conçue pour être chargée et fonctionner correctement. Nous ne pouvons fournir ni assistance ni garantir le bon fonctionnement de l'Appli sur les appareils non certifiés.