



- Pour démarrer le moteur : fermer le coupe circuits noir et positionner le coupleur sur 1
- Dès que le moteur tourne : positionner le coupleur sur both.
- Avant d'arrêter le moteur positionner le coupleur sur 1
- Pour charger les batteries / charger le quasi :
 - les 2 coupe circuits restent ouvert
 - le coupleur reste sur 0