

NOTICE DE MONTAGE INSTALLATION MANUAL MODELES ID-LS




Fiable et facile à utiliser, votre enrouleur Facnor vous apportera satisfaction en croisière comme en régate. Fort de son expérience depuis 1982 dans la fabrication d'enrouleurs, Facnor développe ses produits suivant trois axes principaux : Innovation, Robustesse et Performance.

SOMMAIRE

1- Plan d'ensemble.....	p. 3
2- Inventaire des colis	p. 3
2.1 – Contenu de la boîte carton (kit standard + options).....	p. 4
2.2 – Contenu du kit profil	p. 5
2.3 – Détermination des profils externes à utiliser	p. 5
3- Entretien, précautions et préparation au montage.....	p. 6/7
4- Les étapes du montage de l'enrouleur	p. 8
4.1 - Rondelle déflecteur de drisse	p. 8
4.2 - Bouchon de profil et du profil haut	p. 8
4.3 - Curseur	p. 9
4.4 - Assemblage des profils	p. 9
4.5 - Tube télescopique	p. 9
4.6 - Entrée de voile.....	p. 10
4.7 - Palier dans le bas du tube télescopique	p. 10
4.8 - Fixation du tube télescopique dans l'avale ridoir.....	p. 10
4.9 - Fixation du tambour dans le pont.....	p. 11
4.10 - Réglage des profils	p. 12
4.11 - Fixation de l'entrée de voile	p. 12
5- Montage de la drosse de commande	p. 13
6- Orientation du guide drosse	p. 13
7- Installations particulières	p. 14
8- Vérification après montage	p. 15
9- Précautions d'utilisation.....	p. 16

Avant de commencer le montage du kit, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice afin vous familiariser avec les pièces, l'installation et l'utilisation de votre enrouleur Facnor.

1- PLAN D'ENSEMBLE



2- INVENTAIRE DES COLIS

Le kit enrouleur de génois Facnor est composé de 2 colis :





2.1 CONTENU DE LA BOITE CARTON

2.1.1 Kit standard




Tableau n°1

Longueur maxi étai	8M30	10M40	12M40	14M40	16M40	18M40	20M40	22M40
A = Quantité paliers nécessaire ⁽²⁾	7	8	9	10	11	12	13	14
B = Quantité vis nécessaire ⁽²⁾	16	20	24	28	32	36	40	44

⁽²⁾ **NOTA :** la quantité contenue dans les sachets peut être supérieure au nombre de vis ou paliers nécessaires

2.1.2 Options

Kit cordage (montage cf p. 13)



Tableau n°2

Longueur-∅ cordage	24M x ∅ 08MM	24M x ∅ 10MM
Quantité C	4	4
Modèle enrouleur	LS165/180	LS200/290

2.2 CONTENU DU TUBE CARTON

1. un tube interne télescopique (1M40)



2. des profils externes double-gorge



3. des manchons



Pour les enrouleurs 1^{ère} monte (livrés aux chantiers) le profil haut peut avoir une longueur inférieure à 2 mètres. En effet, pour ces enrouleurs le profil haut est coupé sur mesure.

Exemple: si vous commandez un LS165 en **12M40**, selon le tableau ci-dessous, vous recevrez **5 profils externes de 2 mètres, un profil externe de 1 mètre, un tube télescopique et 5 manchons**.


Tableau n°3 – Détail du contenu du tube carton selon la longueur de l'étai

Lg maxi d'étai	Nbre de profils Externes en 2m	Nbre de profils Externes en 1m	Nbre de manchons	Tube télescopique
7M30	3	0	2	1
8M40	3	1	3	1
10M40	4	1	4	1
12M40	5	1	5	1
14M50	6	1	6	1
16M50	7	1	7	1
18M50	8	1	8	1
20M50	9	1	9	1
22M50	10	1	10	1


2.3 DETERMINATION DES PROFILS EXTERNES A UTILISER

L'exemple choisi est un LS165 12M40 standard (non livré à un chantier), pour un étai compris entre 10,40 mètres et 12,40 mètres. Selon le tableau ci-dessus, vous aurez : 5 profils externes de deux mètres et 1 profil externe d'un mètre.

CAS n°1 : votre étai est compris entre **10,40 et 11,40 mètres (Rep. A)**, vous n'avez pas besoin du tube de 1 mètre.



Cote axe bas tambour - bas sertissage terminaison haute.



Longueur de 11,40 à 12,40M

CAS n°2 : votre étai est compris entre **11,40 et 12,40 mètres**, vous avez besoin du tube de 1 mètre (**Rep. B**). Ce dernier se positionne au-dessus du dernier profil de deux mètres.

Dans les deux cas, la mise en longueur exacte se fera par le tube télescopique (Rep. C).



3- ENTRETIEN, PRECAUTIONS ET PREPARATION AU MONTAGE

3.1 GENERALITES SUR LES ENROULEURS FACNOR :

- **Simple à monter : pas de démâtage, ni coupe des profils , ni perçage**

L'enrouleur de génois FACNOR est l'un des plus simples à installer :

- il se monte par le bas de l'étai et ne nécessite **pas de démâter** ;
- il peut être monté sans mesure précise de l'étai et **surtout sans aucune coupe de profils grâce au tube télescopique**, système breveté par Facnor.
- **aucun perçage** n'est nécessaire au montage.

- **Entretien minimal : rinçage régulier**

Autre avantage, les enrouleurs LS/LX/RX ne demandent **pas d'entretien spécifique** car le tambour, comme le curseur émerillon, sont montés avec des roulements noyés dans un bain de graisse et protégés par des joints.

3.2 LES PRECAUTIONS AVANT LE MONTAGE :

Profils électriquement conducteurs

L'enrouleur de génois est constitué de profils aluminium qui sont électriquement conducteurs. Il est donc fortement conseillé de **NE PAS MONTER** votre enrouleur à proximité des **CABLES ELECTRIQUES** ou de lignes à haute tension ni lorsque les conditions météorologiques sont orageuses.

Choquer le pataras au maximum

Sécuriser le mât à l'avant avec une drisse de spi ou de génois bien étarquée



Si vous changez d'enrouleur, il est préférable de changer votre étai.

N'hésitez pas à contacter l'un de nos revendeurs ou Sparcraft, rue Blaise Pascal, Z.I. de Périgny, 17185 Périgny, Tél. 05 46 45 90 45, e-mail : contact@sparcraft.com.

Les conseils d'un gréeur professionnel ou d'un maître voilier vous feront gagner du temps.


Pour obtenir les coordonnées du revendeur Facnor le plus proche, consulter notre site web www.facnor.fr ou contactez-nous au 02 33 88 50 22.

3.3- LES PREPARATIONS AU MONTAGE :


- **Protéger les pièces**

Lors du montage, il est conseillé de protéger les profils ainsi que les autres pièces de l'enrouleur, car un sol trop rugueux risquerait de les endommager.

- **Rassembler les outils nécessaires**



- **Préparation des profils**




Afin de faciliter le montage, préparer les profils : fixer un manchon (Rep. D) sur chaque profil externe sauf sur un, qui sera le profil haut. Tous les profils externes, **y compris le tube haut***, ont des perçages symétriques à chaque extrémité (Rep. E).

* Pour les enrouleurs 1^{ère} monte, dans le cas d'un tube haut recoupé, son extrémité haute (sur laquelle on fixe le bouchon de profil) n'a pas de perçage.

 **Ne pas bloquer les vis pour l'instant, laisser du jeu.**


4- LES ETAPES DU MONTAGE DE L'ENROULEUR :

4.1 - RONDELLE DEFLECTRICE DE DRISSE*



Enfiler la rondelle autour de l'étai, vis vers le haut.
Assembler autour de l'étai les 2 demi-paliers **au-dessus** de la rondelle déflecteur, la partie « femelle » vers le haut.
Emboîter le palier dans la rondelle déflectrice de drisse.
Puis serrer la vis (Rep. F) qui maintiendra le palier.

4.2- BOUCHON ET DU PROFIL HAUT



4.2.1

Enfiler la plaque inox puis le bouchon autour de l'étai. Bloquer la plaque en la glissant dans les encoches du bouchon.

4.2.2

Autour de l'étai, assembler un 1^{er} palier, puis un 2^{ème}, la partie « mâle » vers le haut. Emboîter les paliers l'un dans l'autre, et tourner le palier du dessous d'un quart de tour.

Ces deux paliers sont solidaires.



4.2.3

Introduire les 2 paliers solidaires à fond dans le bouchon, puis tourner les paliers ensemble d'un quart de tour.

Les paliers restent maintenus par le bouchon de profil.


4.2.4

Enfiler le profil haut et l'emboîter en butée dans le bouchon. Si l'assemblage n'est pas possible, tourner les paliers d'un demi-tour dans le bouchon.

Placer les 2 piges dans les trous du bouchon de profil et de la plaque inox, les enfoncez dans les gorges à l'aide d'un maillet.

⚠ Ne pas frapper trop fort au risque de détériorer le bouchon. Les piges servent simplement à immobiliser le bouchon

4.3- MISE EN PLACE DU CURSEUR




Respecter le sens d'introduction du curseur émerillon.
Fixer les deux manilles lyre. Pour hisser les profils le plus haut possible nous vous conseillons d'enfiler le curseur émerillon et monter l'ensemble à l'aide d'une drisse.

Prendre soin de fixer un bout de rappel pour le redescendre.

4.4- ASSEMBLAGE DES PROFILS

HAUT




Le profil haut est en place. Assembler un palier autour de l'étai. Enfiler le profil suivant équipé préalablement de son manchon (cf préparation des profils p.4), avec le manchon orienté vers le haut de l'étai. A l'aide du manchon, introduire le palier dans le profil supérieur, jusqu'à faire coïncider les perçages du manchon avec ceux du profil supérieur.

Mettre les deux vis (Rep. G) en place. Puis serrer les 4 vis (Rep. G+H) progressivement en les bloquant.

Recommencer l'opération jusqu'au dernier profil. Ne rien fixer sur le bas du dernier profil.

Si votre étai oblige à utiliser un profil de 1 mètre, veiller à ce qu'il soit monté au-dessus du profil de 2 mètres le plus bas.

4.5- MISE EN PLACE DU TUBE TELESCOPIQUE



Une fois les profils hissés le plus haut possible, assembler un palier autour de l'étai.


Glisser le tube télescopique, et donc le palier (Rep. J), dans le profil bas externe (Rep. I).



Le tube télescopique doit être enfilé comme indiqué ci-contre (Rep. K). Le côté à perçage unique doit être orienté vers le bas.

4.6- MISE EN PLACE DE L'ENTREE DE VOILE EN ALUMINIUM

Montage entrée de voile en aluminium



Glisser l'entrée de voile en aluminium (Rep. M) autour du tube télescopique dans le sens indiqué sur le dessin ci-contre.


Maintenir l'entrée de voile autour du tube télescopique à l'aide de la vis fournie jusqu'à sa fixation (cf 4.11).

Montage entrée de voile en inox (cf notice réf 29160050145 dans sachet)



4.7- MISE EN PLACE DU PALIER DANS LE BAS DU TUBE TELESCOPIQUE

HAUT




Assembler un palier au-dessous du tube télescopique, le côté mâle vers le haut. Introduire le palier dans le tube télescopique et le tourner d'un quart de tour.




Le palier est bloqué dans le bas du tube télescopique (Rep. L).

4.8- FIXATION DU TUBE TELESCOPIQUE DANS L'AVALE RIDOIR (idem enrouleur standard)



4.8.1




4.8.2

4.8.1- Glisser le tambour autour de l'étai. Desserrer légèrement la vis (Rep. P), de façon que le tube télescopique puisse rentrer dans la douille de nez du tambour. Redescendre le tube télescopique (Rep. N), muni de son palier (Rep. O), jusqu'à ce que le palier vienne en butée.

4.8.2- Resserrer la vis de blocage (Rep. P) qui solidarisera à la fois le tambour avec le tube télescopique. **Cette vis est graissée en usine et il est conseillé de la graisser chaque année afin de prévenir les risques de grippage.**

4.9- FIXATION DU TAMBOUR DANS LE PONT



Afin d'obtenir une articulation optimale de l'étai avec un enrouleur, il est indispensable de disposer d'une terminaison haute avec un cardan et souhaitable pour la terminaison basse.

4.10- REGLAGE DES PROFILS

Retendre légèrement le pataras pour éviter que l'étai ne présente une flèche trop importante. Laisser la pièce de l'entrée de voile reposer sur le tambour. Remonter l'ensemble des profils afin de toucher la terminaison haute de l'étai. Engager une vis dans un des trous bas du dernier profil.



Appuyer sur la vis avec le pouce et laisser descendre doucement les profils jusqu'à ce qu'un perçage corresponde au premier taraudage du tube télescopique.




S'assurer que les profils sont redescendus d'au moins 50mm avant que la vis ne s'engage. Sinon redescendre d'un trou 100 mm plus bas.

Avoir un jeu de 40 mm à 139mm entre la rondelle déflecteur de drisse et le bas du sertissage de la terminaison haute de l'étai.

La position idéale de l'entrée de voile se situe entre 600 et 800 mm au-dessus de la manille du tambour.

4.11- FIXATION DE L'ENTREE DE VOILE

Montage entrée de voile aluminium



4.11.1

Montage entrée de voile en inox
(cf notice réf 29160050145 dans sachet)




4.11.2

Le bas du dernier profil étant vissé, fixer l'entrée de voile.

4.11.1- Entrée de voile en aluminium (vissée) : Faire coïncider les perçages du tube télescopique et de l'entrée de voile. Puis, visser l'entrée de voile à l'aide de la vis fournie.

4.11.2- Entrée de voile démontable en inox (attache velcro): se reporter à la notice référence 29160050145 fournie dans le sachet de l'entrée voile.

5- MONTAGE DE LA DROSSE DE COMMANDE (idem enrouleur standard)




5.1 Positionnement de la 1^{ère} poulie de renvoi



L'angle entre la drosse de commande et les profils doit être d'environ 90° et le cordage doit passer dans le guide inox (Rep. X). (*si guide inox mal orienté, cf 6.1 ci-dessous*)

Fixer la première poulie de renvoi le plus loin possible du tambour en respectant l'angle de 90° (drosse à mi-hauteur de la bobine).



5.2 Mise en place de la drosse

Le premier tour de cordage doit former une demi-clé (Rep. Y) autour du moyeu de la bobine du tambour.



Faire quelques tours morts autour du tambour en terminant par une demi-clé. Quand la voile est roulée, il doit toujours rester quelques tours de cordage dans le tambour.


6- ORIENTATION DU GUIDE DROSSE



6.1 Desserrer les deux vis (Rep. Z) **légèrement** afin de libérer la rotation des guides drosse.

6.2 Orienter le guide en tendant la drosse de commande. Puis resserrer deux vis (Rep. Z).

7- INSTALLATIONS PARTICULIERES



- Sans rondelle déflecteur de drisse:


Dans ce cas, fixer une poulie d'applique sur le mât (Rep. A'). Conserver un angle de 15° entre l'étai et la drisse. Sinon, la drisse peut s'enrouler autour de l'étai, bloquer le système et détériorer l'étai.

L'espace entre le bouchon de profil et l'extrémité inférieure de l'embout haut de l'étai doit atteindre de 40mm à 139mm.


- Utilisation d'une voile trop courte:

Lorsque le guindant de la voile est trop court, frapper un itague (Rep. B') entre le curseur émerillon et le point de drisse de la voile. Le curseur doit se positionner environ à 50 mm du bouchon de profil.

8- CHECK LIST APRES MONTAGE




La drosse fait une demi-clé autour du tambour



La drosse est orientée à 90° par rapport aux profils
(quand la drosse est au milieu de la hauteur de la bobine)




La drosse passe bien dans le guide en inox
(si non, se reporter p.13, « orientation du guide drosse »)



L'axe de fixation basse de l'étaï est bien vissé, un filet au moins doit dépasser de l'écrou

(Vérifier à cette occasion, les vis de fixation du kit ridoir, si l'enrouleur est équipé de cette option – si cavalier montage sur axe haut)



Voile hissée et étarquée :


**distance rondelle déflecteur - terminaison basse étai
=40mm minimum – 139mm maximum**



distance curseur - bouchon de profil

=75mm minimum – 150 mm maximum*

Valeurs préconisées (variable selon la géométrie du gréement)
* après allongement total du tissu de la voile. Plus le curseur est éloigné du bouchon, plus le risque d'enroulement de la drisse autour de l'étaï est important. Veiller à ce que l'angle drisse/étai ne soit pas inférieur à 15° (dans le cas contraire cf page 14)



Le curseur est bien dégagé de toute drisse



Le génois n'est pas trop étarqué



L'étaï est suffisamment raidi

9- PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Penser à déplacer le chariot d'écoute en fonction du degré d'enroulement du génois, ainsi les efforts sont répartis sur toute la longueur du guindant.
- Ne jamais choquer la drisse de génois lors de l'enroulement ou le déroulement de la voile. Ne pas étarquer la drisse avec excès, arrêter la mise sous tension dès que les plis dans le guindant ont disparu.
- Avant de quitter le bord, s'assurer que la voile est enroulée correctement et que l'écoute fasse quelques tours autour de l'étai.
- Par faible vent, maintenir l'écoute légèrement sous tension afin que la voile s'enroule correctement.
- Penser à choquer la drisse au port.
- Concernant l'entretien de votre enrouleur, se reporter page 6.
- En cas de difficulté, vérifier qu'aucune drisse (spi par exemple) n'est prise dans l'émerillon.

 **NE PAS FORCER** si lors de l'enroulement ou déroulement, une résistance anormale est sentie. Identifier la raison pour laquelle la manœuvre est difficile. Surtout **NE PAS UTILISER le winch** pour enrouler. Veuillez consulter votre revendeur Facnor.



Notre service technico-commercial ainsi que l'ensemble des revendeurs FACNOR se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou conseil. N'hésitez pas à surfer sur notre site web : www.facnor.com et découvrez l'ensemble de nos produits.

BONNE NAVIGATION !

www.facnor.fr

Reliable and easy to use, your Facnor reefing system will bring you satisfaction when cruising or racing. Since 1982 Facnor has been developing its products precisely focussing on Innovation, Sturdiness and Performance.


TABLE OF CONTENTS

1- Assembly drawing	p. 18
2- Package inventory	p. 18
2.1 – Box content	p. 19
2.2 – Tube content	p. 20
2.3 – Determining which section length should be used	p. 20
3- Maintenance and pre-installation notes	p. 21/22
4- Assembly stages	p. 23
4.1 – Assembly of the halyard deflector	p. 23
4.2 – Assembly of the top cap and the top section	p. 23
4.3 – Fitting the halyard swivel	p. 24
4.4 – Assembling foil sections	p. 24
4.5 – Fitting the telescopic section	p. 24
4.6 – Fitting the feeder	p. 25
4.7 – Fitting the bushing into the telescopic section	p. 25
4.8 – Fixing the telescopic section in the internal turnbuckle	p. 25
4.9 – Fixing the drum through the deck	p. 26
4.10 – Adjusting sections	p. 27
4.11 – Fixing the sail feeder	p. 27
5- Installation of the reefing line	p. 28
6- Adjusting the furling line guide	p. 28
7- Specific installations	p. 29
8- Post-installation check-list	p. 30
9- Furling tips	p. 31

Before beginning assembly, we recommend that you read these instructions carefully so as to familiarize yourself with the parts, installation and the use of your Facnor furling and reefing system.



1- ASSEMBLY DRAWING



2- PACKAGE INVENTORY

The Facnor headsail reefing system comprises:



2.1 BOX CONTENT

2.1.1 Standard components





Chart No1

Maximum forestay length	8M30	10M40	12M40	14M40	16M40	18M40	20M40	22M40
A = Number of bushings necessary*	7	8	9	10	11	12	13	14
B = Number of screws necessary *	16	20	24	28	32	36	40	44

* **NOTE :** the quantity contained in the bag is superior to the number of screws or bushings required

2.1.2 Optional extras (not included in standard kit)

- Furling line kit (for installation see p. 26)




Chart No.2

Length-rope Ø	24M x Ø 08MM	24M x Ø 10MM
Quantity C	4	4
Furl. system model	LS180	LS 200



2.2 TUBE CONTENT

4. one telescopic section (1M40)
5. external twin-groove sections
6. connectors



For OEM furling systems (delivered originally to the shipyard) the top section may be shorter than 2 meters. For those systems, the top section is cut at a specific length.

Example: if you order an FD190 **12M40**, according to the chart below you will receive **five 2-meter sections, one half-length section, the telescopic section and five connectors**.


Chart No.3

Forestay max. length	No. of 2m sections	No. of 1m sections	No. of connectors	Telescopic section
7M30	3	0	2	1
8M40	3	1	3	1
10M40	4	1	4	1
12M40	5	1	5	1
14M50	6	1	6	1
16M50	7	1	7	1
18M50	8	1	8	1
20M50	9	1	9	1
22M50	10	1	10	1

2.3 DETERMINING WHICH SECTION LENGTH SHOULD BE USED

The example given is of a LS165 12M40, standard (i.e. not delivered to a shipyard), for a forestay measuring between 10.4 and 12.4 metres. According to the table above, you will receive: 5 two-metre external sections and 1 one-metre external section.

EXAMPLE No1 : your forestay measures between **10.40 and 11.40 metres (fig. A)**, you do not need the 1-metre section.



EXAMPLE No2: your forestay measures between **11.40 and 12.40 metres**, you do need the 1-metre section (**fig. B**); the latter fits above the last section.

In both examples, the exact length will be reached with the telescopic section (**fig. C**).

3- MAINTENANCE AND PRE-INSTALLATION NOTES

3.1 GENERAL REMARKS WITH REGARD TO FACNOR FURLING SYSTEM:

- **Simple to assemble: no mast unstepping, no section cutting, no drilling**

The FACNOR headsail furling system is one of the easiest to install:

- it does **not require unstepping the mast**
- under most circumstances you **will not need to cut any section on account of the patented Facnor telescopic section.**
- **no drilling** is necessary.

- **Easy maintenance : regular rinsing**

The LS/LX/RX furling systems **do not require any specific maintenance** as the drum and the swivel are fitted with bearings running in grease and protected by seals.

3.2 ELECTRICAL DANGER AND MAST SUPPORT

! **DO NOT BRING YOUR FURLING SYSTEM IN CONTACT WITH ELECTRIC CABLES OR HIGH TENSION LINES.** The headsail reefing system is made from aluminium sections which are highly conductive. Contact by the system with power lines can be fatal.

! **DO NOT INSTALL YOUR REEFING SYSTEM WHEN STORMY WEATHER HAS BEEN FORECAST.** A lightening striking the mast can travel down the system. Death could result from shocks induced from touching the reefing system.

! **MAKE SURE THE MAST IS SECURED BEFORE REMOVING THE BOTTOM FIXING PIN OF THE FORESTAY.** Facnor reefing system can be assembled with the forestay in place. Kit components will be fed over the bottom of the forestay. Therefore, the bottom fixing pin will have to be removed. Before operating, support the front mast with a Spinnaker or Genoa halyard. **DO NOT USE A SNAP SHACKLE OR SHACKLE HALYARD BUT LASH IT.**



We recommend that you change your forestay if it is too old. You may contact one of our dealers. For information about the nearest Facnor retailer, contact us at +33 (0)2 33 88 50 22 or visit our web site : www.facnor.com .


The services of a professional yacht rigger or sailmaker could end up saving you time and should you improperly install the furler or encounter an unusual rigging problem.

3.3- PREPARING FOR ASSEMBLY:


- **Protecting the components**

During assembly, we recommend you protect both the sections and the other items of the furling system, as rough ground may damage them.

- **Tools needed for assembly**



- **Preparing foil sections**




We recommend you prepare the sections before assembly. This involves fixing a connector (fig. D) to all of the twin-groove sections apart from one. The latter will be the top section. All of the external sections, **including the top section***, have symmetrical holes at each end (fig. E).

* For furling systems installed for the first time, delivered to the shipyard, the top section may be shorter than 2 metres. For these reefing systems, the top section is cut to length. Therefore, there is no hole on the upper end of the top section, on which the top cap will be fixed.

Do not tighten screws at this stage, leave a play.


4- ASSEMBLY STAGES :

4.1 – ASSEMBLY OF THE HALYARD DEFLECTOR*



Slip the disk around the forestay, screw pointing up.
Assemble the two half bushings **above** the deflector disk and around the forestay, the "female" part pointing up.
Fit the bushing into the halyard deflector. Then tighten the screw (fig. F), which will fix the bushing in place.

4.2- ASSEMBLY OF THE TOP CAP AND THE TOP SECTION



4.2.1

Slip the stainless steel plate and then the top cap around the forestay. Position the plate by slipping it into the notches on the cap, designed for this purpose.

4.2.2

Around the forestay , assemble a first bushing, then a second one, the "male" part pointing up. Fit the bushing together, and give the bottom bushing a quarter turn.

Those two bushings are now joined.



4.2.3

Put the bushing set into the cap, give another quarter turn to the bushings.

Doing this ensures that the bushings are fixed in place in the top.

4.2.4

Take the top section and fix it snugly into the top cap. If assembly is not possible, give the bushings a half turn in the cap.


Place the two pins into the holes in the top cap and the stainless steel plate. Tap them into the section groove with a mallet.



The pins are simply used to fix the cap. Therefore, do not hit too hard or you may damage the cap.



4.3- FITTING THE HALYARD SWIVEL




Ensure you fit the halyard swivel the right way up. Fix the two bow shackles. In order to raise the sections as high as possible, we recommend that you fit the halyard swivel and raise everything by way of a halyard.



Be sure to attach a down haul line to the halyard swivel so as to be able to recover it later.

4.4- ASSEMBLING FOIL SECTIONS



The top section is in place. Assemble a bushing around the forestay. Slip the next section, already assembled (see preparing the sections p.4), with the connector pointing towards the top of the forestay. With the help of the connector, push the bushing all the way up into the top section until the connector holes coincide with those of the top section.


Fit both screws (fig. G). then, slowly and firmly tighten the 4 screws (fig. G+H).

Repeat the operation until you reach the last section. DO NOT FIX ANYTHING TO THE LAST SECTION.



If your forestay requires the use of a 1-meter section, fit it above the lowest 2-meter section.

4.5- FITTING THE TELESCOPIC SECTION




Once the sections have been hoisted as high as possible, assemble a bushing around the forestay.

Fit the telescopic section and push it up. That way, the bushing (fig. J) goes into the lowest foil section (Rep. I).




Fit the telescopic section to the forestay as indicated (fig. k). the side with only one hole must be pointing down.

4.6- FITTING THE FEEDER IN ALUMINIUM



4.7- FITTING THE BUSHING INTO THE TELESCOPIC SECTION




Assemble one bushing beneath the telescopic section, the male side pointing up. Fit the bushing to the telescopic section and give it a quarter turn.



The bushing is fixed in place at the bottom of the telescopic section (fig. L).

4.8- FIXING THE TELESCOPIC SECTION IN THE INTERNAL TURNBUCKLE








4.8.1- Slip the drum around the forestay. Loosen the screw (fig. P) slightly but sufficiently so that the telescopic section can slide inside the nose of the drum. Lower the telescopic section (fig. N), with its bushing (fig. O), until the bushing fits in snugly.

4.8.2- Tighten the locking screw (fig. P), which will join the drum to the telescopic section. This screw is greased at the factory. However, it is recommended to grease it every year.



4.9- FIXING THE DRUM THROUGH THE DECK

ETAPE 1 : Placer la chape articulée sur la cadène avec le système vis/écrou / split pin system STEP 1 : <i>Put the high toggle on the chain plate with the screw/nut/split pin system</i>		ETAPE 2 : Positionner l'enrouleur sous le pont avec la bride inférieure. L'étiquette FACNOR est un repère qui doit être placée à l'avant du bateau ainsi que les 4 taraudages sur la bride inox et tout en maintenant en place, mettre la cale isolante puis la bride INOX supérieure et fixer avec la première rangée de vis M6 dans l'enrouleur STEP 2 : <i>Put the furler through the deck with the bottom flange. The FACNOR label is a mark which must be in front of the boat as well as the four threaded holes. Keep that position and fix the insulating shim, then the SS top flange with the first row of M6 screws in the furler</i>		ETAPE 3 : Mettre en place la deuxième rangée de vis avec les rondelles et écrous afin de venir mettre en serrage le pont. Les 4 vis avant sont vissées directement dans la bride du bas sans écrou STEP 3 : <i>Screw the second row of M6 screws with washers and nuts in order to lock the deck. The four front screws are directly screwed on the SS bottom flange without nut</i>															
ETAPE 4 : Descendre le tirant par la chape articulée en s'assurant que le filetage soit bien graissé. Visser jusqu'à ce que la rondelle rotulée entre en contact avec la butée à billes à l'intérieur du moyeu. Pour que le cardan doive se tourner sur l'axe du moyeu et de l'avalé idoir. Mette le contre-écrou en arrière sur le tirant. ATTENTION : visseage avec pas à gauche STEP 4 : <i>Push down the stay extender without forgetting the pivoting bearing. Screw the stay extender on the high toggle. Make sure the thread is well greased. Screw until the pivoting bearing gets in touch with the thrust ball bearing inside the hub. In order to have a good assembly, the middle plan of the toggle has to be in the axis of the hub and the turbuckle tube. Fix the assembly with the lock-nut. WARNING : left screw threads</i>		ETAPE 5 : Mettre en place la bague patte cardan et l'avalé idoir autour de l'avalé. Fixer l'éai sur le cardan avec l'axe résistant. Assembler la bague avec les tourillons sur les 2 pièces STEP 5 : <i>Put the toggle bushing and the turnbuckle around the stay. Fix the stay on the toggle with the last pin. Assemble the bushing with the screws on the two parts.</i>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>C</th> <th>31/12/2019</th> <th>Blocset</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>Autonox</th> <th>Brass</th> <th>Aluminiu</th> <th>Stainless</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rev.</td> <td>Date</td> <td>Brass</td> <td>Aluminiu</td> <td>Stainless</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION MANUAL ID-LSZ002/290</p> <p>Date: 14/03/2019 Etude: 21/03/2019 Auteur: BIMCAT Matière: C Indice: C Finition:</p> <p>DISCRIPTION DU DOCUMENT FACNOR S.A. Permis d'exploitation n° 322 N° d'identification: 00000000000000000000 N° d'ISI: 00000000000000000000 Ce plan est à la propriété d'Institut Facnor S.A. Il ne peut être copié, transmis ou diffusé sans l'autorisation de l'Institut Facnor S.A.</p>	C	31/12/2019	Blocset			A	Autonox	Brass	Aluminiu	Stainless	Rev.	Date	Brass	Aluminiu	Stainless
C	31/12/2019	Blocset																	
A	Autonox	Brass	Aluminiu	Stainless															
Rev.	Date	Brass	Aluminiu	Stainless															



In order to reach the optimum articulation of the forestay fitted with a furling system, it is absolutely necessary to have a toggle at the top end of the forestay. Furthermore, concerning the bottom terminal, it is recommended to have also a toggle.


4.10- ADJUSTING SECTIONS

Tighten the backstay to put some tension onto the forestay.

Leave the feeder piece resting on the drum.

Raise all of the sections together until they touch the top terminal of the forestay. Insert a screw into one of the lower holes of the last section.


⚠ BEWARE: DO NOT OVERTIGHTEN IT. Press the screw with your thumb and let the sections slowly descend until a hole coincides with the first of the threads on the telescopic section.




⚠ IMPORTANT :

- Make sure that sections have descended at least 50mm before the screw slots into place. Otherwise, proceed to the next hole, 100mm below.
- Leave a margin of 40-139 mm between the halyard deflector and the bottom of the forestay top terminal.
- The ideal position of the feeder is between 600 and 800 mm above the drum shackle.

4.11- FIXING THE SAIL FEEDER



4.11.1




4.11.2

4.11.1- Sail feeder in aluminium (screwed) : align holes in the telescopic section with holes in the feeder. Then, screw down the feeder with the screw provided.

4.11.2- Sail feeder in stainless steel (attached) : please refer to the separate instructions - 29160050145 reference - provided in the bag of the sail feeder.



5- INSTALLATION OF THE REEFING LINE (like standard furler)



5.1 Positioning the front deck block



The furling line should be installed as shown. The furling line should run off at 90° to the forestay and through the stainless steel guide (fig. X). (*If the line does not run within the guide, please see paragraph 6.1 below*). Fit the front deck as far as possible from the drum. The furling line should run at 90° to the foil sections with the line situated at mid-height round the drum as shown.

5.2 Setting the reefing line up

⚠️ IMPORTANT: First half hitch the furling line (fig. Y) around the body of the drum. Then, feed the line through the hole in the top plate and tie a figure eight knot as shown.



Furl a few extra turns around the drum and end with a half hitch.

When the sail is furled up, there should be always a few turns remaining around the drum.

6- ADJUSTING THE FURLING LINE GUIDE (LS RANGE)




6.1 Slightly loosen the two screws (fig. Z) so that the guide can rotate.

6.2 Orientate the guide by pulling the furling line up. Then tighten the two screws (fig. Z).

7- SPECIFIC INSTALLATIONS

Installation without deflector wheel or when using a sail with shorter luff:




- Without deflector wheel:

If the halyard swivel is not used, fix a block on the mast (fig. A'); so that the halyard runs off at 15° to the forestay. Also insure that the top cap is positioned between 40mm and 139mm from the bottom end of the forestay terminal.


- Sail with shorter luff (i.e. Storm Sails and Working Jibs): The halyard swivel virtually eliminates halyard wrap ; however, when using a shorter sail, rig a short strop (fig. B') between the head of your sail to allow the top of the halyard swivel to be positioned around 50mm from the top section cap, when your sail is fully hoisted.



8- POST-INSTALLATION CHECK LIST




- Thumbs up icon **The furling line has been half hitched round the drum**




- Thumbs up icon **The furling line runs at 90° to the foil sections**
(when the furling line is positioned at mid-height around the drum)

- Thumbs up icon **The furling line runs through the stainless steel guide**
(If not, see p28, "adjusting the furling line guide")



- Thumbs up icon **The bottom pin of the forestay is correctly bolted, at least one thread is showed beyond the bolt**
(If the furling system is fitted with link plates, check the upper fixing screws – if toggle, fixation on top pin as shown against)



When the sail is hoisted and the halyard is tensioned correctly :

- Thumbs up icon **distance between halyard deflector & bottom end of the top forestay terminal =40mm minimum – 139mm maximum**

- Thumbs up icon **distance between halyard swivel & top cap
=75mm minimum – 150 mm maximum***

Recommended datas (may vary according to rigging fitting)
* space to allow for change in luff length of Genoa. The bigger is the distance between the top swivel and the top cap, the more important is the risk for the halyard to twist round the forestay.
Make sure that the halyard/forestay angle is bigger than 15° (if not, see page 29)



- Thumbs up icon **The swivel is clear of any halyard**

- Thumbs up icon **The Genoa halyard is correctly tensioned**

- Thumbs up icon **The forestay is sufficiently tight**

9- FURLING TIPS

- When you reef, check the Genoa car to ensure the correct tension on the leach and foot.
- Keep the Genoa halyard tight when furling in and out. Do not tighten excessively the halyard; stop tightening as soon as the folds in the sail have disappeared.
- Before leaving your boat, make sure that the sail is tightly furled and that the jib sheets are wrapped around the furled sail two or three times, and the reefing line is secured.
- When reefing in light airs, maintain some tension on the jib sheets to ensure the sail is properly rolled up.
- Slack the halyard at the harbour.
- Regarding maintenance, please see page 21.
- In case of difficult rotation, check that no halyard (Spinnaker halyard for instance) is interfering.



DO NOT FORCE the reefing system. Check for reasons if the sail is difficult to furl. Above all **DO NOT USE the winch** to furl in. Please contact your Facnor distributor.



Please do not hesitate to contact our experienced sales team or the FACNOR dealers whose list is available on our web site : www.facnor.com and discover the wide range of FACNOR products.

ENJOY YOUR SAILING !


www.facnor.com

ETAPE 1 :

Placer la chape articulée sur la chaîne avec le système vis/ écrou/ goujette

STEP 1 :

Put the high toggle on the chain plate with the screw/ nut/ split pin system




ETAPE 2 :

Positionner l'enrouleur sous le pont avec la bride inférieure. L'étiquette FACNOR est un repère qui doit être placée à l'avant du bateau ainsi que les 4 taraudages sur la bride inox. Tout en le maintenant en place, mettre la cale isolante puis la bride INOX supérieure et fixer avec la première rangée de vis M6 dans l'enrouleur

STEP 2 :

Put the furler through the deck with the bottom flange. The FACNOR label is a mark which must be in front of the boat as well as the four threaded holes

Keep that position and fix the insulating shim, then the SS top flange with the first row of M6 screws in the furler




ETAPE 3 :

Mettre en place la deuxième rangée de vis avec les rondelles et écrous afin de venir mettre en serrage le pont. Les 4 vis avant sont vissées directement dans la bride du bas sans écrou

STEP 3 :

Screw the second row of M6 screws with washers and nuts in order to lock the deck. The four front screws are directly screwed on the SS bottom flange without nut



ETAPE 4 :

Descendre le tirant par le moyeu sans oublier la rondelle rotulee.

Visser le tirant sur la chape articulée en s'assurant que le filetage soit bien graissé.

Visser jusqu'à ce que la rondelle rotulee entre en contact avec la butée à billes à l'intérieur du moyeu. Pour que le montage soit correct, le plan milieu du cardan doit se trouver sur l'axe du moyeu et de l'avale ridoir. Mettre le contre-écrou en arrêt sur le tirant.

ATTENTION : vissage avec pas à gauche



STEP 4 :

Push down the stay extender without forgetting the pivoting bearing.

Screw the stay extender on the high toggle. Make sure the thread is well greased.

Screw until the pivoting bearing gets in touch with the thrust ball bearing inside the hub. In order to have a good assembly, the middle plan of the toggle has to be in the axis of the hub and the turnbuckle tube. Fix the assembly with the lock-nut.

WARNING : left screw threads



ETAPE 5 :

Mettre en place la bague patte cardan et l'avale ridoir autour de l'étaï. Fixer l'étaï sur le cardan avec l'axe restant. Assembler la bague avec les tourillons sur les 2 pièces

STEP 5 :

Put the toggle bushing and the turnbuckle tube around the stay. Fix the stay on the toggle with the last pin. Assemble the bushing with the screws on the two parts

C	13/11/2019	BMouet		
B	16/09/2019	BMouet		
REV.	DATE	AUTEUR	APPROUVE	DESCRIPTION
NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION MANUAL ID-LS200/290				
TD LS200 devient ID-LS200/290 Modification de l'accroche pont avec l'entretoise				
FACNOR S.A. Parc d'Activités - B.P. 222 35210 SAINT-MALO LA-HOUGUE tel. +33 (0)2 33 88 50 22 fax. +33 (0)2 33 23 14 27				
facnor EMPLOUEUR DE VOILES				
Ce plan est la propriété intellectuelle de FACNOR SA. Il ne peut être divulgué à des tiers sans notre autorisation écrite, ni servir à d'autres fabrications.				