



v4.0.0 Chap 3.0 : 1ère exécution du programme

dimanche, 16 novembre 2014 par **yoruk**

1ère execution du programme

Voir la version officielle, en anglais : [Help OpenCPN \(http://opencpn.org/ocpn/opencpn_manual\)](http://opencpn.org/ocpn/opencpn_manual)

1) Présentation du 1er écran

Une fois installée la 1ère carte, le programme affiche cet écran.


- Plusieurs zones :
 - Tout en haut : à gauche le numéro de la version en cours, à droite 3 boutons permettant la réduction/fermeture du programme.
 - La longue barre d'état des icônes-programme, gérant les variables du programme OpenCPN.
 - A la droite de cette barre, une icône fixe indique l'état du GPS et le sens de la carte par rapport au Nord.
 - Au milieu, plein écran, la carte actuellement traitée.
 - En dessous, la barre d'état des cartes, qui indiquera la nature des cartes quand, plusieurs seront chargées. Là, une seule carte vectorielle...
 - En bas, la barre d'état du programme : la position géodésique du bateau, son cap et sa vitesse, la position géodésique du curseur (pointeur de la souris), l'écart du pointeur par rapport au bateau, l'échelle d'affichage de la carte en fonction du degré de zoom.



2) Les barres de menu de la version 4.0.0

La barre d'état des icônes de programmes peut s'afficher sous trois types d'icônes

- La présentation classique
- plus « *design* » mais rigoureusement équivalente : « *Journeyman* »
- Toute en sobriété et en retenue : « *Journeyman flat* »



- Le choix se fait par l'option « *style de la barre d'icônes* » dans l'onglet « *Personnaliser* » de cette même barre des icônes. Il faudra redémarrer le programme pour valider un changement.
- La suite de ce tutoriel conservera la présentation classique.



3) Les barres d'état

- la barre logicielle :

A gauche, le numéro de version d'OpenCPN en cours, et à droite les trois boutons de gestion de l'écran Windows



- La barre des Icônes programme :

Toutes les icônes de base, du



programme. La liste de ces icônes est modifiable

Certaines sont cliquables en ON/OFF, d'autres ouvrent des fenêtres de dialogue

- Contrôles d'activation GPS

Affichent l'état du bateau, du GPS, de la qualité de réception et du mode de lecture du nord pour la carte. Non activables, ce sont des témoins d'activité



- la barre d'état des cartes

Indiquant sur la zone balayée par l'écran, par des couleurs différentes, la présence et le type des cartes,



- Barre d'état des données de navigation
 - donne des indications
 - sur la vitesse fond du bateau
 - sur la position géodésique du curseur
 - sur le relèvement et la distance du curseur (la souris) par rapport au bateau
 - sur le niveau de zoom de la carte

Vitesse du bateau	506 0.00 kts COG 166°
Position du curseur	36 17.4369 N 030 10.4962 E
Relèvement et distance du curseur	097° 1.28 NMI
Niveau de zoom	Scale 7700

