

**notice d'entretien
instructions and maintenance manual**

FANTASIA

 **Jeanneal**

BP 83 85503 Les Herbiers Cedex France TEL 51 91 06 10 Telex Rimla 711189


S O M M A I R E

ACCASTILLAGE DE PONT.....	PAGE 1
GREEMENT DORVANT.....	PAGE 3
ACCASTILLAGE DE MAT.....	PAGE 4
ACCASTILLAGE DE BONE.....	PAGE 5
CIRCUIT DRISSES ET ECOUTES.....	PAGE 6
CIRCUIT EAU-CIRCUIT-GAZ.....	PAGE 7
CIRCUIT ELECTRIQUE.....	PAGE 8
CIRCUIT MOTEUR.....	PAGE 11
MECANIQUE.....	PAGE 15
CONSEILS PRATIQUES.....	PAGE 18

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Longueur hors tout	: 8,00 m
Longueur coque	: 7,70 m
Longueur flottaison	: 6,56 m
Maître Bau	: 2,88 m
Tirant d'eau Quillard	: 1,50 m
Tirant d'eau Dériveur	: 0,80/1,72 m
Déplacement	: 2,8 tonnes
Poids lest Quillard	: 750 kg
Poids lest Dériveur	825 kg + 55 kg d'attribution
Surface voilure	: 35,20 m ²
Spc	: 48,10 m ²
N° d'Homologation Marine Marchande	: 1940
Catégorie	: 2 ème
Nombre de personnes autorisées	: 5/8
Jauge	: 6 T 11

ACCASTILLAGE DE PONT



- 1 BALCON AVANT
- 2 TAQUET D'AMARRAGE AVANT
- 3 CADENE HALEBAS DE TANGON
- 4 CADENES HAUBAINS
- 5 FILOIR (HALEBAS DE TANGON)
- 6 FOULJES PLAT-PONT RETOURS DE SPI
- 7 NABLE DE REMPLISSAGE EAU
- 8 RAIL DE FOC
- 9 CADENE PORTE BEQUILLE
- 10 FILOIR (HALEBAS DE TANGON)
- 11 CLAN CLEAT (HALEBAS DE TANGON)
- 12 CLAN CLEAT ET TAQUET DE RETOURS DE SPI
- 13 WINCH D'ECOUTES BARBORD
- 14 RAIL D'ECOUTE DE GRAND VOILE
- 15 ENFLANTURE DE MAT
- 16 POULIES PLAT-PONT DE RETOURS DE DRISSES
- 17 COINCEURS A CAMPS DE RETOURS DE DRISSES
- 18 WINCH DE DRISSES
- 19 ENPLANTURE DE CHANDELIERS
- 20 NABLES REMPLISSAGE DE CARBURANT
- 21 WINCH D'ECOUTES TRIBORD
- 22 TAQUET D'AMARRAGE ARRIERE
- 23 BALCON ARRIERE
- 24 CADENE DE PATARAS
- 25 SUPPORT DAME DE MAGE


GRÉEMENT DORMANT



- 1 PATARAS
- 2 BALANCINE DE BOME
- 3 PALAN D'ECOUTE DE GRAND VOILE
- 4 PALAN DE BALZBAS DE BOME
- 5 GALERUBAN
- 6 BAS-BAUBAN ARRIERE
- 7 BAS-BAUBAN AVANT
- 8 ETAI

Fixation des LATTES D'ETAI à l'axe de golet de davier et chevauchant la nervure centrale de la ferrure d'étrave.

ACCASTILLAGE DE MÂT




- 1 FEU DE MÂT
- 2 ANCRAGE PATARAS
- 3 POULIES DRESSE DE GRAND VOILE ET BALANCINE
- 4 ANCRAGE GALERUBAN
- 5 ANCRAGE ETAI
- 6 BARBE DE FLECHE
- 7 ANCRAGE BAS-BAUBAN AVANT
- 8 ANCRAGE BAS-BAUBAN ARRIERE
- 9 POINT DE BALANCINE DE TANGON
- 10 SORTIE DRESSE DE GRAND VOILE
- 11 VIT DE MOULET
- 12 POULIE DE RENVOI DRESSE DE GRAND VOILE
- 13 POULIE DE RENVOI-DRESSE DE GENOIS
- 14 SORTIE DRESSE DE GENOIS
- 15 SORTIE BALANCINE DE BOME
- 16 TAQUET BALANCINE DE BOME
- 17 SORTIE DRESSE DE SPI
- 18 COULISSEAU RAIL DE TANGON
- 19 POULIE DE RENVOI BALANCINE DE TANGON
- 20 BUTEE DE COULISSEAU
- 21 PASSE-FIL ELECTRIQUE
- 22 POULIE DE RENVOI DRESSE DE SPI

tribord


babord

ACCASTILLAGE DE BÔME

- 1 COINCOURS A CAMES (2 PRISES DE RIS, 1 ETARQUAGE DE BORDURE)
- 2 POULIE COINCISEUSE DOUBLE
- 3 POULIE DOUBLE
- 4 PONTET D'ANCRAGE DU PALAN DE MALEBAS
- 5 FORTETS PRISES DE RIS
- 6 ANCRAGE BALANCINE DE BOME
- 7 PONTET D'ANCRAGE PALAN D'ECOUTE
- 8 POULIE DOUBLE
- 9 POULIE COINCISEUSE DOUBLE




CIRCUIT DRISSES ET ÉCOUTES




CIRCUIT EAU CIRCUIT GAZ

- 1 RESERVOIR EAU
- 2 NAELE DE REMPLISSAGE EAU
- 3 VANNE D'EVACUATION EVIDER CUISINE
- 4 ROBINET DE VIDANGE OLACIERE
- 5 ROBINET DE FERMETURE CIRCUIT GAZ
- 6 BOUTEILLE OAZ (SOUS CAPOT BIB)
- 7 POMPE A PIED SALLE D'EAU
- 8 VANNES EVACUATION LAVABO - PRISE D'EAU DE MER WC
- 9 VANNE EVACUATION WC
- 10 POMPE DE CALE MANUELLE



CIRCUIT ÉLECTRIQUE




ANCIEN MODELE
 NOUVEAU MODELE


REF.	DESIGNATION	N° ANCIEN	N° NOUVEAU	COLORIS	RETO
A	FEU AVANT VERT	1	1	ROUGE	r1
B	FEU AVANT ROUGE	1	1	ROUGE	r1
C	PLAFONNIER CABINE AVANT	10	A	MARRON	r2
D	ECLAIRAGE DE PONT	4	4	BLANC	r3
D'	FEU DE HUNE	2	2	VIOLET	r3
D''	FEU DE MOILLAGE	3	3	ORANGE	r3
E	PLAFONNIER COCQUE	8	B	ORANGE	r4
F	PLAFONNIER CABINE ARRIERE	9	C	GRIS	r4
G	PLAFONNIER SALLE D'EAU	9	C	GRIS	r4
H	LECTEUR DE CARTE	7	A	ROUGE BLANC	r5
I	FEU DE POUPE	1	1	ROUGE	r6
J	PRISE NAVIGATEUR	7	B	GRIS	r7
K	POMPE DE CALLE ELECTRIQUE	5	5	...	r8
L	ECLAIRAGE COCQUE	5	6	...	

TABEAU DE BORD


ANCIEN MODÈLE



NOUVEAU MODÈLE




NOUVEAU MODELE



CIRCUIT MOTEUR

renoué


- 1 SORTIE ECHAPPEMENT
- 2 CRAPINE DE POMPE DE CALE MOTEUR
- 3 BATTERIE 18V
- 4 PRISE D'EAU DE REPRODUCTION MOTEUR
- 5 PRE-FILTRE DECAVTEUR CARBURANT
- 6 ALIMENTATION CARBURANT
- 7 RETOUR CARBURANT
- 8 ROBINET DE FERMETURE
- 9 RESERVOIR CARBURANT
- 10 SORTIE DE POMPE DE CALE
- 11 NABLE DE REMPLISSAGE FUEL
- 12 MISE A AIR LIBRE DU RESERVOIR
- 13 ACCES AU PRESSE-ETOUPE SOUS LES COUSSINS DE CABINE ARRIERE



CIRCUIT MOTEUR

Yanmar

- 1 SORTIE ECHAPPEMENT
- 2 POMPE DE CALE ELECTRIQUE
- 3 BATTERIE 18V
- 4 PRISE D'EAU DE REPRODUCTION MOTEUR
- 5 PRE-FILTRE DECAVTEUR CARBURANT
- 6 ALIMENTATION CARBURANT
- 7 RETOUR CARBURANT
- 8 ROBINET DE FERMETURE
- 9 RESERVOIR CARBURANT
- 10 SORTIE DE POMPE DE CALE
- 11 NABLE DE REMPLISSAGE FUEL
- 12 MISE A AIR LIBRE DU RESERVOIR
- 13 ACCES AU PRESSE-ETOUPE SOUS LES COUSSINS DE CABINE ARRIERE




MÉCANIQUE

RELEVAGE DE DÉRIVE

- ① FONNET
- ② POULIES DE RELEVAGE
- ③ WINCH
- ④ BRAS DE RELEVAGE
- ⑤ VANNE DE DEBLOCAGE DE DÉRIVE AVEC ADAPTATION TUYAU SOUPLE (accès sous plancher)
- ⑥ TABLE
- ⑦ EPONTILLE
- ⑧ PLAT DE FROITEMENT
- ⑨ AXE DÉRIVE
- ⑩ DÉRIVE


NOTA IMPORTANT : Hors-caison, il est recommandé de ne pas bloquer exagérément la dérive en position haute, et ainsi permettre un certain jeu de manoeuvre lors de la réutilisation



15

CHAISE MOTEUR

DES CALES RENFORTS SONT PREVUES A TRIBORD SUR LE TABLEAU ARRIERE
 POUR LA FIXATION D'UNE CHAISE MOTEUR HORS-BORD AUX COTES INDIQUEES
 SUR LE DESSIN CI-DESSOUS.



AVANT LA MISE A L'EAU

- Prévoir éventuellement la mise en place des pieds de sondeur et speedomètre votre bateau doit être équipé de ces appareils.
- Contrôler les niveaux d'huile du moteur et du réducteur (se reporter au livri d'entretien moteur). Les robinets de purge d'eau de refroidissement moteur doivent être fermés.
- Il est indispensable d'étancher à l'aide de pâte, tous les accessoires optionnels.
- Rentrer le speedomètre dans son logement (risque de détérioration par les a de lavage).
- Pour les moteurs en ligne d'arbre, vérifier que l'anode en bout d'arbre est b en place et contrôler le serrage de l'écrou ainsi que la rondelle frein.
- Toutes les vannes de prise d'eau et évacuation doivent être fermées (Aviers, lavabo, WC, moteur).
- Installer une amarre avant et une amarre arrière ainsi que les pare-bataque.
- Au moment du grutage, vérifier que les sangles ne portent sur aucun appare (sondeur, speedomètre, ligne d'arbre ...).

A ce sujet, il vous sera utile de repérer la position des sangles (adhésif sur rail de farque) à la mise à l'eau pour un grutage ultérieur.

MATAGE

- Avant le matage, graisser tous les ridoirs à la graisse "spéciale marine" (gr ou silicone).
- Eviter de mâter votre bateau avec les antennes sur le mât.
- Au matage, bien vérifier le blocage et la position des barres de flèches (en au-dessus de l'horizontale) et faire en sorte que la base du mât soit intégrée ment en appui sur son emplanture.
- Protéger les embouts de barre de flèches.
- Lors de la pose du grément dormant, attention à ne pas faire d'intervarsio entre les câbles dont les longueurs sont très proches.
- Mettre le grément sous tension en s'assurant que la gorge du mât reste bi rectiligne.
- Le meilleur réglage du mât s'effectuera lors des premières sorties sous voile.
- Une fois le réglage terminé, bloquer définitivement les ridoirs, protéger les goupilles et les boulons par une bande adhésive.
- Après quelques sorties, il est bon de contrôler le réglage car les câbles neu peuvent subir un léger allongement.
- Au port, il est conseillé de relâcher la tension du petaras.

Version Régate :

- Les fabricants des mâts conseillent vivement l'utilisation des basteques lorsqu en sont équipés.
- L'utilisation des basteques favorisent beaucoup la bonne marche du bateau.
- La garantie ne fonctionnera qu'en cas de constatation d'un défaut de fabrica et non dans le cas d'une mauvaise utilisation.

A LA MISE A L'EAU

- Vérifier l'étanchéité des pieds de sondeur et speedomètre, s'il y a lieu.
- Ouvrir les vannes et s'assurer de leur étanchéité avec la coque et avec le tuyau correspondant.
- Vérifier également l'étanchéité du presse-étoupe (voir paragraphe "Presse-étoupe" au chapitre "MECANIQUE".
- AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR :
 - Ouvrir le robinet carburant
 - Ouvrir la vanne du circuit de refroidissement moteur
 - Mettre en contact le circuit électrique en actionnant le coupe-batterie
 - Avant de démarrer le moteur, débrayer l'inverseur afin d'obtenir de l'accélération au point mort.
 - Pour la mise en route du moteur, se reporter au livret d'entretien moteur.
 - Lorsque le moteur tourne, contrôler le refroidissement, ensuite laisser chourffer quelques minutes, et enclencher successivement en AVANT et en ARRIERE au ralenti.
 - Vérifier que l'eau de refroidissement sort par l'échappement ; si ce n'est pas le cas, arrêter immédiatement le moteur et vérifier le circuit d'eau (vanne, crépine obturée).

VANNES :

D'une manière générale, il est recommandé de refermer les vannes "passe-coque" après utilisation.

FILIERES

Les filières sont tendues entre les balcons à l'aide de ridoirs (ou de garettes).

BEQUILLAGE :

Assurez-vous de l'état des fonds lors de l'échouage de votre bateau (tenue sur la vase, fond accidenté) et d'une bonne couverture météo ! ...

MOTEUR :

Se reporter à la notice fournie dans le bateau.

Il est **IMPORTANT** de la lire **ATTENTIVEMENT**, elle vous donnera des explications détaillées sur le fonctionnement du moteur, et toutes les opérations permettant d'en faire bon usage.

ANODE :

Surveiller périodiquement le corrosion de l'anode située en bout d'arbre moteur et la changer si nécessaire. Il est conseillé d'ajouter sur l'arbre une anode inox entre la chaise et la coque à environ 10 cm en avant de la chaise (obligatoire pour hélice bac de canard).

HELICE :

L'hélice livrée de série avec votre bateau est le synthèse d'essais exécutés en collaboration avec le fabricant du moteur.

NE PAS CHANGER CELLE-CI SANS CONSULTER UN SPECIALISTE.

PRÉ-FILTRE CARBURANT :

Pour le nettoyage du pré-filtre :

- dévisser entièrement la vis inférieure du bol ;
 - enlever ;
 - vider le bol et le nettoyer ;
 - changer le filtre (si nécessaire) ;
 - remonter l'ensemble.
- Pour **PURGER**, desserrer la vis prévue à cet effet.

PRESSE-ETOUPE :

Lorsque l'arbre tourne, le presse-étoupe doit laisser échapper une goutte d'eau toutes les 5 à 10 secondes environ et être pratiquement étanche à l'arrêt (un très léger suintement peut être toléré).


Pour effectuer le réglage :

- Serrer ou desserrer les 2 écrous * de réglage ;
- Vérifier que la bride de serrage reste parallèle au corps du presse-étoupe ;
- Vérifier périodiquement l'état de la drille.

ATTENTION Les serrés jamais exagérément le presse-étoupe, cela déteriorerait très rapidement la tresse située à l'intérieur de celui-ci.

EN FIN DE SAISON, sortir complètement la bride de serrage et vérifier l'état de la tresse. Si cette dernière est très sèche, ou, si la bride arrive presque en butée sur le corps du presse-étoupe, la changer ou la compléter.

ATTENTION ! Cette opération doit être effectuée bateau **HORS DE L'EAU**.

PRESSE-ETOUPE, modèle à joint tournant (ERCEM) :

- **IMPORTANT-SECURITE** : Le soufflet devra être vérifié obligatoirement tous les par un spécialiste agréé.
- Ne pas oublier après le montage du joint "ERCEM" de bien faire pénétrer l'eau à l'intérieur du soufflet en le retirant légèrement.

FONCTIONNEMENT MOTEUR :

ATTENTION : Ne jamais couper le circuit électrique pendant la marche du moteur ce qui détruirait instantanément les appareils de charge.

Si votre bateau est équipé d'un moteur diesel avec tirotte de stop, il est impératif d'actionner celle-ci avant de couper le contact à la clé.

Diesel : Ne pas attendre que les réserves carburant soient presque épuisées pour faire le plein ; il y a risque de désemorçage du circuit carburant.

Essence : Il est important de faire fonctionner le ventilateur de cale avant le démarrage du moteur, afin d'évacuer les éventuelles vapeurs de carburant.

Bouton de commande accélérateur et inverseur :

Pour débrayer l'inverseur :

- Mettre le levier au point mort et appuyer sur le bouton rouge ;
- Dans cette position, seul l'accélérateur fonctionne.

Feu de cale :

A mi-hauteur de la descente (ou le capot moteur) se trouve un orifice pour but d'extincteur, utilisable en cas de feu dans la cale moteur.

Echappement :

Chaque année, vérifier le pot d'échappement et le changer si nécessaire.

Circuit carburant :

Vérifier périodiquement les joints et durits du circuit carburant.

BARRE A. ROUE :

Contrôler régulièrement la tension des drosses.

PLAQUE DU CONSTRUCTEUR :

Elle est fixée sur le bateau et doit comporter obligatoirement les renseignements suivants :

- Année de fabrication
- Type de bateau
- N° Série
- Catégorie de Navigation
- Puissance maximum
- Nombre de personnes maximum autorisées
- N° Approbation Marine Marchandé

AMENAGEMENTS INTERIEURS

W.C. :

Hors service, il est recommandé de fermer les vannes.

Mode d'emploi :

Vérifier que les robinets ou les vannes d'arrivée et d'évacuation sont ouverts.

Pour vider la cuvette, placer le levier de commande de pompe en position

"inclinaison" (FLUSH), et actionner la pompe.

Pour assécher la cuvette, remettre ce levier en position "verticale" (DRY) et actionner la pompe.

Fermer les vannes après chaque usage et surtout lorsque personne n'est à bord du bateau.

Lorsque le bateau est remis pour l'hiver, retirer le bouchon de vidange situé dans le socle et actionner la pompe en mettant le levier de commande en position "inclinaison".

Il est recommandé, si de l'eau de mer a été utilisée, de rincer le W.C. à l'eau douce en actionnant vigoureusement la chasse pour assurer son parfait fonctionnement pendant la saison suivante.

N'UTILISER NI ANTIGEL, NI PRODUITS CHIMIQUES.

COUSSINS :

Profiter du beau temps pour aérer les coussins de banquette et couchettes.

CUISINE - SALLE D'EAU :

Si votre bateau est équipé d'appareils sanitaires en polyester, le nettoyage de ces appareils se fera avec une éponge imbibée d'eau et de savon liquide. Les poudres à récurer, brosses et éponges abrasives sont donc à proscrire.

CIRCUIT ELECTRIQUE :

Ne pas placer d'instruments ou répéteurs (compas) électroniques à moins de 1,50 m des haut-parleurs de l'installation radio.

Batteries :

- Vérifier le niveau d'eau (sauf batteries étanches) et compléter si besoin est en eau distillée.
- Veiller à l'entretien et à la propreté des bornes de batterie.
- Pulvériser les connexions à l'aide d'un produit isolant pour les protéger de l'humidité.

CIRCUIT GAZ :

- En cas de démontage de la bouteille, récupérer la partie filotée du détendeur et ainsi éviter la corrosion...
- Renouveler le tuyau souple à la date prévue.

RESERVOIRS D'EAU :

Il est possible de stériliser les réservoirs à l'aide de pastilles de chlorazone (vente en pharmacie).

En cas d'inactivité prolongée, purifier réservoirs et canalisations (acide acétique, vinaigre blanc).

Des trappes de visite équipent les réservoirs inox et permettent ainsi le nettoyage intérieur.

ENTRETIEN ET HIVERNAGE

ENTRETIEN

Les parties mobiles et mécaniques doivent être graissées régulièrement :

- Tirette d'arrêt moteur, verrous, charnières, serrures
- Boîtier d'inverseur

Et ceci, avec des produits ne se dégradent pas en milieu marin (graisse blanche au Téflon).

Démonter et nettoyer périodiquement le décapeur à carburant.

Pour la mécanique, se reporter au livret fourni par le fabricant et consulter le vendeur ou un distributeur agréé de la marque.

ENTRETIEN INOX ET LAITON :

A. entretenir régulièrement.

Lustrer les pièces en laiton et inox au "miror" si elles montrent des traces d'oxydation de surface.

Rinçage à l'eau douce, en fin de saison, des pièces inox sur le pont.

WINCHES :

L'entretien des winches doit être fait régulièrement.

Voici quelques conseils qui vous permettront de faire un meilleur usage de vos winches :

- 2 ou 3 fois par saison, démonter les tambours, les nettoyer et les graisser
- En fin de saison, les démonter entièrement, bien les nettoyer avec de l'essence et les graisser.

Nous vous recommandons d'employer de la graisse blanche au Téflon.

Cette graisse a la particularité de réduire la friction et de combattre la corrosion. Elle présente, en outre, l'avantage d'être propre, non toxique et biodégradable.

VOILES :

- éviter de laisser battre trop longtemps les voiles au séchage ;
- effectuer les premières sorties par vent médium afin que les tissus se mettent en place.
- en fin de saison, rincer les voiles à l'eau douce.

Afin d'éviter d'endommager les voiles et les écouteurs, n'hésitez pas à "fourrer" (au moyen de bandes adhésives) toutes les parties qui peuvent présenter quelque aspérité (poulie, bouden, axe, ridoir etc...).

GRAEMENT :

Vérifier périodiquement la tension du grément ainsi que le blocage des contrôles ou groupiers d'axe.

COQUE :

La coque et le pont doivent être lavés fréquemment avec des produits d'entretien courants non agressifs et à l'eau douce.

Si des taches jaunes apparaissent, il est très facile de les faire disparaître avec un produit tel que le SUPER DECAP que vous trouverez chez votre distributeur.
ATTENTION ! VEILLEZ A BIEN RINCER à l'eau et à la brosse (10 mn maximum après l'application du produit).

Pour la coque, un anti-fouling annuel permet d'éviter des carénages fastidieux et fréquents (poncer légèrement avant application).

A ce sujet, il faut rappeler que tout ponçage ou primaire avant anti-fouling est une agression pour votre gel-coat et entame sa fiabilité. Aussi, nous vous conseillons un ponçage très léger.

Le gel-coat (extérieur du polyester) est d'un aspect très fiable.

Contre les salissures tenaces au niveau de la flottaison, de l'acide muriatique peut être employé sans omettre de rincer à grande eau après avoir laissé agir environ 10 minutes.

Les pâtes à polir (polish) peuvent conserver le brillant du neuf à votre bateau.

Pour les réparations, voir notice jointe.

Si un problème ponctuel et durable se manifestait, vous pouvez consulter votre distributeur ou nous-mêmes.

Eviter l'emploi du nettoyeur à l'eau à haute pression au-dessus de 40°, Pression maxi :

HIVERNAGE

Pour un long hivernage, un soin tout particulier doit être apporté à l'ensemble du bateau :

- Rincage à l'eau douce ;
- Hullage et graissage de toutes les parties métalliques.
- Si le bateau reste à flot, fermer toutes les vannes et protéger toutes les parties pouvant subir des froissements, regards ...

Rincer le speedomètre

Si votre bateau est équipé d'un presse-étoupe, il est bon de le reserrer légèrement, afin de le rendre parfaitement étanche ; ne pas oublier d'effectuer un nouveau réglage à votre prochain départ.

Purger les circuits d'eau (risque de gel !)

Si vous devez laisser votre bateau pour plusieurs mois, le meilleur principe est d'obturer toutes les entrées d'air et d'installer dans le carré un déshydrateur d'atmosphère en laissant les portes des cabines et des rampements ouverts, placardé, glacière etc... Rincer également vos coussins sur le côté.

Pour vous permettre d'avoir toujours un bateau impeccable, nous mettons à disposition des composants d'origine JEANNEAU (Gel-coat de différentes couleurs) à commander chez vos distributeurs.

MODE D'EMPLOIPRECAUTIONS :

Pour bien réduire vos travaux, deux précautions importantes : temps sec - température entre 15° et 25° C.

PROPORTIONS :

Nos produits sont accéléérés, il vous suffit d'ajouter le catalyseur (liquide) La proportion la plus courante est de 2 X.

La prise en gel (temps de travail) est alors d'environ 1 heure, le durcissement d'environ 10 heures.

MISE EN OEUVRE :

Pour boucher un trou de bulle ou une éraflure, bien nettoyer la surface à poncer préalablement.

Préparer la quantité de gel-coat nécessaire sur une plaque de verre de préférence. Appliquer le produit avec une spatule ou une palette.

Mettre une surpaleuse pour prévoir le ponçage à l'abrasif à l'eau et le lustrer pour obtenir une surface brillante.

Pour égaliser les petites retouches sur surfaces lisses, il suffit de coller le gel-coat frais, un scotch (ou mieux, un mylar), le décoller après durcissement (pour obtenir une finition très brillante, poncer très fin et lustrer).

STOCKAGE :

Pour une bonne conservation, il convient de stocker les composants dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

Les polyesters sont inflammables, prendre les précautions d'usage.

ATTENTION ! Le catalyseur est un produit dangereux. Ne pas laisser à la portée des enfants, ne pas mettre en contact avec la peau ou les vêtements. Se laver à l'eau savonneuse et rincer abondamment.

NETTOYAGE :

Pour tout nettoyage d'outils ou autres, utiliser de l'acétone.

TOUJOURS A VOTRE SERVICE
S.A.V. JEANNEAU.

Ce présent document n'est pas contractuel, et ces renseignements sont donnés à titre indicatif sous réserve d'erreur ou de modification, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos modèles sans pour cela être tenu de le faire connaître à jour cette notice.

Votre bateau vous est livré avec en première monte le plein d'huile

Pour une bonne marche et une longue durée mécanique, nous vous recommandons de poursuivre l'entretien avec les huiles **MOTUL** conformément aux références suivantes :

	ESSENCE	DIESEL	INVERSEUR
1 MOTUL 300 2 temps			
2 MOTUL MULTI ES			
3 MOTUL SUPERIOR HP 3C 15 W 40			
4 MOTUL AUTOMATIC B DEXRON			
CAP-CAMARAT 650 1,6 l OMC Sea-Drive (115 CH)	1	-	-
CAP-CAMARAT 650 2,5 l OMC Sea-Drive (155 CH)	1	-	-
SKANES 510 Export 120 CH OMC ou 140 OMC	2	-	-
SKANES 510 Export 125 Volvo ou 145 Volvo	2	-	3
SKANES 575 Export 1,6 OMC l Sea-Drive (115 CH)	1	-	-
SKANES 575 Export 140 OMC ou 170 OMC ou 200 OMC	2	-	-
SKANES 575 Export 145 Volvo ou 200 Volvo	2	-	3
SKANES 650 Export 170 OMC ou 200 OMC ou 2 X 120 OMC	2	-	-
SKANES 650 Export 200 Volvo ou 2 X 125 Volvo	2	-	3
SKANES 650 Export 2,5 l OMC Sea-Drive	1	3	4
SKANES 650 Export D 190 Z BMW	-	3	3
SKANES 650 Export AQAD 40 DP Volvo	-	3	3
DB 23 170 OMC ou 200 OMC	2	-	-
DB 23 200 Volvo	2	-	3
DB 23 2,5 l OMC Sea-Drive	1	-	-
DB 23 175 OMC COBRA ou 205 OMC COBRA	2	-	-
DB 23 230 OMC COBRA ou 260 OMC COBRA	2	-	-
DB 23 260 MERCRUISER	2	-	-
DB 23 D 636 BMW	-	3	4
DB 27 D 636 BMW	-	3	-
DB 27 2 X A Q 151 Volvo	2	-	-
DB 27 2 X B 190 BMW	2	-	4
DB 27 A Q 225 Volvo	2	-	-
DB 33 2 X 260 OMC COBRA	2	-	-
DB 33 2 X D 636 BMW	-	3	4
DB 33 2 X AQAD 40 BDP	-	3	3
LEADER 850 D 636 BMW	-	3	4
LEADER 850 AQAD 40 BDP	-	3	3
LEADER 850 2 X A Q 151 Volvo	2	-	3
ALMERIA 800 2 X D 636 BMW	-	3	4
ALMERIA 800 2 X AQAD 40 DP Volvo	-	3	3
ALMERIA 060 2 X 200 Volvo	2	-	3
ALMERIA 060 2 X D 100 Z BMW ou 2 X D 636 BMW	-	3	4

	ESSENCE	DIESEL
CAP 450 1 GM Yanmar	-	3
CAP 540 2 GM 20 Yanmar ou 2002 R Volvo	-	3
ARCACHONNAIS 1 GM Yanmar	-	3
ESTEOU 530 2003 R Volvo ou 3 GM Yanmar	-	3
ESTEOU 630 40 ou 50 Perkins	-	3
ESTEOU 630 4 JHTE Yanmar (65 CH)	-	3
ESTEOU 630 4 JH-HTE Yanmar (66 CH)	-	3
ESTEOU 630 2003 RT Volvo	-	3
ESTEOU 730 80 Perkins ou 120 Perkins	-	3
ESTEOU 730 124 TMD 40 Volvo ou D 190 BMW	-	3
ESTEOU 730 YAMD 40 B ou D 636 BMW	-	3
EOLIA 1 GM Yanmar	-	3
FANTASIA 1 GM Yanmar	-	3
ARCADIA 1 GM ou 2 GM Yanmar	-	3
ARCADIA 2002 R Volvo	-	3
ATTALIA 2 GM Yanmar ou 2002 R Volvo	-	3
SUN-RISE 1 GM ou 2 GM Yanmar	-	3
SUN-RISE 2002 R Volvo	-	3
SELECTION 2 GM Yanmar ou 2002 R Volvo	-	3
SUN-SHINE 3 GM Yanmar	-	3
SUN-SHINE Régate 3 GM Yanmar	-	3
SUN-FIZZ 40 ou 50 Perkins	-	3
SUN-LEGENDE 41 40 Perkins	-	3
SUN-LEGENDE 41 50 Perkins	-	3
SUN-LEGENDE 41 55 CV Yanmar ou 44 CV Yanmar	-	3
SUN-KISS 55 CV Yanmar ou 66 CV Yanmar	-	3
SUN-KISS 50 Perkins	-	3
TRINIDAD 80 Perkins	-	3
ESPACE 620 2 GM Yanmar	-	3
ESPACE 900 3 GM Yanmar	-	3
ESPACE 990 50 Perkins	-	3
ESPACE 1000 80 ou 60 Perkins	-	3
ESPACE 1100 80 ou 60 Perkins	-	3
ESPACER 1300 80 ou 80 Perkins	-	3